


MANUEL D'UTILISATION

Kit panneau solaire
(batteries Ni-MH incluses pour le programmateur)



Modèle No.: EA0501




E-mail
service@rainpointonline.com



Hotline
US: +1 833-381-5659
DE: +49 800-182-0576
UK: +44 20-4628-3036


1. INSTALLATION

1.1 Installation du piquet de sol




Étape 1:

Assemblez les deux sections du piquet de sol.



Étape 2:


Insérez le piquet de sol assemblé dans la fente située au bas de l'appareil.



Étape 3:


Ajustez l'angle d'inclinaison du panneau solaire, puis serrez le boulon de réglage pour le fixer.

1.2 Installation murale




Étape 1:

Marquez les positions des trous de montage sur le mur.




Étape 2:

Percez des trous aux positions marquées.



Étape 3:


Insérez les chevilles dans les trous, puis serrez les vis pour fixer le support.




Étape 4:

Ajustez l'angle d'inclinaison du panneau solaire, puis serrez le boulon de réglage pour le fixer.

2. MINUTERIES RAINPOINT COMPATIBLES




ITV156




ITV256

Utilisation:


- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles scellé sur le minuterie et insérez les deux piles AA Ni-MH rechargeables incluses.

2. Localisez le port de connexion DC marqué avec le symbole  au bas du minuteur. Ouvrez le capuchon étanche et branchez le connecteur dans le port.


Note: Lorsque le panneau solaire n'est pas utilisé, réinstallez le bouchon étanche pour protéger le port.




ITV156




ITV256


3. Placez le panneau solaire dans un endroit ensoleillé. L'affichage du minuteur montrera le symbole .

Si les batteries ne sont pas complètement chargées, le symbole  clignotera, indiquant que les batteries sont en charge.

Une fois les batteries complètement chargées, le symbole  cessera de clignoter.



ITV156 Affichage
du panneau solaire connecté



ITV256 Affichage
du panneau solaire connecté

3. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Les piles ne se chargent pas ou se chargent lentement.	Le panneau solaire est installé dans un endroit ombragé.	Installez le panneau solaire dans un endroit ouvert avec suffisamment de lumière solaire et sans obstacles.
	Le panneau solaire est recouvert de feuilles, de poussière ou d'autres débris.	Reinigen Sie regelmäßig die Oberfläche des Solarpanels.
	Des piles non rechargeables ont été installées au lieu des piles Ni-MH rechargeables incluses.	Remplacez les piles par les piles Ni-MH rechargeables incluses.

4. POLITIQUE DE GARANTIE

RainPoint offre une garantie d'un an contre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, les produits jugés défectueux lors d'une utilisation et d'un service normaux, selon l'avis exclusif de RainPoint, seront remplacés gratuitement. Pour demander un service de garantie, envoyez votre numéro de commande à service@rainpointonline.com. Une réponse sera fournie dans les 24 heures pendant les jours ouvrables.

5. SUPPORT CLIENT

En cas de difficultés d'installation, recherchez "**RainPoint**" sur YouTube pour voir les vidéos d'installation. Si l'information requise n'est pas trouvée dans ce manuel ou si une assistance supplémentaire est nécessaire, contactez le support client avant de retourner le produit au magasin. L'équipe locale de support client fournira une solution dans les 24 heures ouvrables et pourra organiser un remplacement ou un remboursement si nécessaire.

Pour un support efficace, veuillez fournir les informations suivantes :

- Numéro de commande
- Numéro de lot de l'appareil
- Brève description du problème

Informations de contact :

Hotline États-Unis : +1 833-381-5659

Hotline Allemagne : +49 800-182-0576

Hotline Royaume-Uni : +44 20-4628-3036

E-mail : service@rainpointonline.com

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL:service@rainpointonline.com

