


BEDIENUNGSANLEITUNG

Solarpanel-Kit (Ni-MH-Akkus für den Timer enthalten)



Modell Nr.: EA0501




E-Mail
service@rainpointonline.com



Hotline
US: +1 833-381-5659
DE: +49 800-182-0576
UK: +44 20-4628-3036


1. INSTALLATION

1.1 Installation des Erdspießes




Schritt 1:

Setzen Sie die beiden Abschnitte des Erdspießes zusammen.



Schritt 2:


Setzen Sie den zusammengebauten Erdspieß in den Schlitz an der Unterseite des Geräts ein.



Schritt 3:


Stellen Sie den Neigungswinkel des Solarpanels ein und ziehen Sie dann die Einstellschraube an, um es zu fixieren.

1.2 Wandmontage-Installation




Schritt 1:

Markieren Sie die Positionen der Befestigungslöcher an der Wand.




Schritt 2:

Bohren Sie Löcher an den markierten Positionen.



Schritt 3:


Setzen Sie die Wandanker in die Löcher ein und ziehen Sie dann die Schrauben fest, um die Halterung zu fixieren.




Schritt 4:

Stellen Sie den Neigungswinkel des Solarpanels ein und ziehen Sie dann die Einstellschraube an, um es zu fixieren.

2. KOMPATIBLE RAINPOINT BEWÄSSERUNGSCOMPUTER




ITV156




ITV256


Verwendung:

- Öffnen Sie die versiegelte Abdeckung des Batteriefachs am Bewässerungscomputer und setzen Sie die beiden enthaltenen AA Ni-MH-Akkus ein.




2. Finden Sie den DC-Anschluss, der mit dem  Symbol auf der Unterseite des Bewässerungscomputer gekennzeichnet ist. Öffnen Sie die wasserdichte Kappe und stecken Sie den Stecker in den Anschluss. **Hinweis:** Wenn das Solarpanel nicht verwendet wird, setzen Sie den wasserdichten Stecker wieder ein, um den Anschluss zu schützen.




ITV156




ITV256

3. Stellen Sie das Solarpanel an einem sonnigen Ort auf. Das Display des Bewässerungscomputer zeigt das  Symbol an. Wenn die Batterien nicht vollständig aufgeladen sind, wird das  Symbol blinken, was anzeigt, dass die Batterien aufgeladen werden. Sobald die Batterien vollständig aufgeladen sind, hört das  Symbol auf zu blinken.



ITV156 An Solarpanel
angeschlossenes Display



ITV256 An Solarpanel
angeschlossenes Display

3. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Die Batterien laden nicht oder laden langsam.	Das Solarpanel ist an einem schattigen Ort installiert.	Installieren Sie das Solarpanel in einem offenen Bereich mit ausreichend Sonnenlicht und ohne Hindernisse.
	Das Solarpanel ist mit Blättern, Staub oder anderen Ablagerungen bedeckt.	Reinigen Sie regelmäßig die Oberfläche des Solarpanels.
	Es wurden nicht wiederaufladbare Batterien anstelle der enthaltenen Ni-MH-Akkus installiert.	Ersetzen Sie die Batterien durch die enthaltenen Ni-MH-Akkus.

4. GARANTIEBEDINGUNGEN

RainPoint gewährt eine 1-jährige Garantie auf Herstellungsfehler in Materialien und Verarbeitung ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit werden Produkte, die unter normalen Bedingungen und Nutzung defekt sind (wie von RainPoint allein bestimmt), kostenlos ersetzt.

Um Garantie-Service anzufordern, senden Sie Ihre Bestellnummer per E-Mail an service@rainpointonline.com. Eine Antwort wird innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen bereitgestellt.

5. KUNDENDIENST

Bei Einrichtungsproblemen suchen Sie auf YouTube nach „**RainPoint**“, um Installationsvideos anzusehen. Wenn Sie die erforderlichen Informationen in diesem Benutzerhandbuch nicht finden oder weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, bevor Sie das Produkt im Geschäft zurückgeben. Das lokale Kundendienstteam bietet Ihnen an Werktagen innerhalb von 24 Stunden eine Lösung an und veranlasst gegebenenfalls einen Ersatz oder eine Rückerstattung.

Für eine effiziente Unterstützung stellen Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

- LOT-Nr. des Geräts
- Brief description of the problem
- Kurze Beschreibung des Problems

Kontaktinformationen:

USA-Hotline: +1 833-381-5659

Deutschland-Hotline: +49 800-182-0576

UK-Hotline: +44 20-4628-3036

E-Mail: service@rainpointonline.com

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL:service@rainpointonline.com

