

FR MANUEL D'UTILISATION



DEBITMETRE HAUTE PRECISION

Model: ICS518



Email

service@rainpointonline.com



Site Web

www.rainpointonline.com



WhatsApp

+1 626-780-5952






**Ligne d'assistance téléphonique
gratuite**

US: +1 833-381-5659 (EN)

EU: +44 800-808-5337 (EN DE)

Conservez le manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.


CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE



- A. Débitmètre de haute précision à embout de tuyau ICS518
- B. Manuel de l'utilisateur
- C. Ruban d'étanchéité en téflon
- D. Ouvreur de couvercle de batterie

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

FR



SPECIFICATIONS


Niveau d'étanchéité	IPX6
Débit d'eau	0.5~40L/min (0.13~10.6 GPM)
Consommation d'eau maximale	9999.9L OU 9999.9Gal
Pression de fonctionnement	0.5 ~ 8 bar (7.25 ~ 116 PSI)
Débit maximal	2400L/H (636GPH)
Marge de tolérance des mesures	±3%*
Alimenté par	1 x pile bouton CR2032

* La conclusion a été formulée en utilisant un tube de 10 fois la longueur du diamètre du débitmètre à l'avant et un tube de 5 fois le diamètre du débitmètre à l'arrière, et en le remplissant d'eau.


INSTALLATION RAPIDE & PRÉCAUTIONS

AVANT LE DÉMARRAGE

FR




Insérez le dispositif d'ouverture dans l'encoche située à l'arrière de l'appareil et faites tourner la pièce pour retirer le couvercle du compartiment à pile.



Insérez une pile CR2032 dans le compartiment à pile, puis revissez fermement le couvercle du compartiment à pile.

L'INSTALLATION DE VOTRE DÉBITMÈTRE

FR



⚠ Précautions

1. Utilisez le débitmètre d'eau selon l'ordre de sortie du dispositif préassemblé pour éviter les fuites d'eau.
2. Suivez le sens de l'écoulement de l'eau pour installer le produit afin de garantir la précision.
3. Veillez à serrer tous les raccords avant l'utilisation.
4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

US Ligne d'assistance téléphonique gratuite (Anglais) :

+1 833-381-5659(LUN-VEN 9 :30 -17 :30 PST)

EU Ligne d'assistance téléphonique gratuite (Anglais Allemand):


+44 800-808-5337(LUN-VEN 9:00 - 17:00 HNEC)

Email : service@rainpointonline.com

WhatsApp : +1 626-780-5952

DÉMARRAGE

QUATRE MODES DE FONCTIONNEMENT



Appuyez brièvement sur le bouton : l'écran passe au mode d'affichage suivant.

1 MODE ECOULEMENT: Affiche le débit d'eau en temps réel en GAL/Min ou L/Min.

2 MODE CONSOMMATION: Mesure la consommation d'eau individuelle. L'affichage se réinitialise après 30 secondes sans écoulement d'eau ou sans appuyer sur le bouton.

3 MODE AVG: Affiche la moyenne quotidienne de la consommation d'eau pour les 7 derniers jours.

4 MODE TOTAL: Mesure la consommation totale d'eau jusqu'à la réinitialisation.

FONCTIONS PARTICULIERES

- **Mise en veille pour économiser l'énergie :**

Arrêt automatique de l'afficheur (plus de 1 min sans écoulement ou sans appuyer sur un bouton)

- **Changement d'unité GAL & L :**

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes en MODE ÉCOULEMENT pour passer du format gallon (GAL) au format litre (L).

- **Remise à zéro :**

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes en MODE CONSOMMATION/AVG/TOTAL, Les données affichées seront remises à zéro.

- **Indicateur de niveau de pile faible :**

Remplacez la pile lorsque l'indicateur de pile faible apparaît  à l'écran.

DÉPANNAGE

FR

Problèmes	Vérifier si
Le mode écoulement n'indique pas le débit d'eau en temps réel pendant l'arrosage.	• Le dispositif d'affichage est installé de manière étanche dans le boîtier du débitmètre.
Mesures inexactes	• Le dispositif d'affichage est installé correctement • Le dispositif d'affichage est installé de manière étanche dans le boîtier du débitmètre. • La direction de l'écoulement des eaux est correcte. • Il n'y a pas de fuite. La tuyauterie intérieure du compteur d'eau est pleine d'eau lors de l'utilisation.
Les fuites	• Les accessoires sont bien positionnés et vissés avec le bon fil conducteur.
Si votre produit Rainpoint ne fonctionne pas correctement après avoir essayé les étapes de dépannage, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel : US: +1 833-381-5659 (EN) EU: +44 800-808-5337 (EN DE) service@rainpointonline.com	

GARANTIE

Rainpoint offre une garantie limitée d'un an sur ce produit contre les défauts de fabrication des matériaux et de la main d'œuvre.

- 1) Le service de garantie ne peut être effectué que par notre centre de service agréé. L'original de la facture datée doit être présenté sur demande comme preuve d'achat à nous ou à notre centre de service agréé. La facture originale datée doit être présentée sur demande comme preuve d'achat à nous, ou à notre centre de service agréé.
- 2) Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit prendre contact avec le centre de service agréé Rainpoint pour la détermination du problème et la procédure de service.

Merci d'avoir choisi les produits Rainpoint !

SERVICE CLIENTÈLE

Si vous trouvez qu'il est difficile à mettre en place et que vous voulez regarder la vidéo du tutoriel de mise en place, veuillez vous abonner à notre chaîne : Rainpoint sur YouTube. Si le manuel d'utilisation ne contient pas ce que vous recherchez et que vous avez besoin d'aide, veuillez préparer le LOT.NO de votre appareil et nous contacter. et que vous avez besoin d'aide, préparez le LOT.NO de votre appareil et contactez-nous avant de renvoyer le Rainpoint. avant et contactez-nous avant de retourner le Rainpoint au magasin.

1-833-3815659(US Office) ou support@rainpointonline.com

LOT NO.:xxxxxxx(Au dos du produit)



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made In China

