


ICS006 Wasserdurchflussmesser BENUTZERHANDBUCH

☐ EN ☒ DE




Email
service@rainpointus.com

Free Hotline
US: 1-833-381-5659 (EN)
EU: +44 800-808-5337 (EN DE)

Web
www.rainpointus.com

PRODUKTÜBERSICHT




Spezifikationen

Wasserdicht	IPX6
Wasserdurchflussrate	1~40 L/min (0.3~10.6 GPM)
Max. Wasserverbrauch	9,999.9 L or 9,999.9 Gal
Arbeitsdruck	0.5 bar~8 bar (7.25~116PSI)
Durchfluss Max	2400 L/H (10.6GPM)
Messtoleranz	± 5 %
Wassertemperatur	5°C- 40°C(41°F- 104°F)
Geeignet für	3/4 Zoll Standard Wasserhahn / Schlauch / Sprinkler

1


Schnelle Installation & Vorsichtsmaßnahmen

Einsetzen der Batterie



Tips: Wie man die Batterie aus dem Steckplatz entfernt ?
Drücken Sie die Seiten der Batterieabdeckung zusammen und klemmen Sie die Batterie heraus.

Installieren Ihres Geräts




2

2. Folgen Sie bei der Installation des Produkts der Fließrichtung des Wassers, um Genauigkeit zu gewährleisten.

3. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
+44 800 808 5337 (English Deutsch) | service@rainpointus.com

STARTEN

4 Messmodi



→ Drücken Sie kurz die Taste: Das Display wechselt in den nächsten Anzeigemodus.

- (a) **DURCHFLUSSMODUS** — Anzeige des Echtzeit-Wasserdurchflusses in GAL/Min oder L/Min.
- (b) **VERBRAUCHSMODUS** — Messen Sie den einzelnen Wasserverbrauch. Die Anzeige wird nach 30 Sek. ohne Wasserdurchfluss oder Drücken der Taste zurückgesetzt.
- (c) **AVG MODE** — Anzeige des täglichen Durchschnittswasserverbrauchs der letzten 7 Tage.
- (d) **GESAMTMODUS** — Messen Sie den gesamten Wasserverbrauch bis zum Reset.

Besondere Funktionen:

- **Energiesparender Standby :**
Automatische Abschaltung des Displays (länger als 1 min ohne Durchfluss oder ohne Tastendruck)

- **Schalter GAL & L Einheit :**
→ Halten Sie die Taste im DURCHFLUSSMODUS für 2 s gedrückt, um das Format zwischen Gallone (GAL) und Liter (L) umzuschalten.

3

- Zurücksetzen auf Null


→ Halten Sie die Taste im CONSUMPTION / AVG / TOTAL MODE für 2 s gedrückt: Die Anzeigedaten werden auf 0 zurückgesetzt.

- Anzeige für schwache Batterie

→ Tauschen Sie die Batterie aus, wenn die Anzeige für schwache Batterie im Display erscheint. 🔋

FEHLERSUCHE

Problem	Prüfen Sie, ob
Der Durchflussmodus zeigt den Echtzeit-Wasserdurchfluss während der Wasserverwendung an	• Das Display ist fest in das Gehäuse des Durchflussmessers eingebaut
Ungenauere Messung	• Das Display wurde korrekt installiert • Das Display ist fest in das Gehäuse des Durchflussmessers eingebaut • Die Durchflussrichtung des Wassers ist korrekt • Es gibt keine Leckage • Die innere Rohrleitung des Wasserzählers ist bei der Benutzung voll Wasser
Leckage	Das Zubehör ist in der richtigen Position mit dem richtigen Gewinde verschraubt
Wenn Ihr Rainpoint-Produkt nach dem Ausprobieren der Schritte zur Fehlerbehebung nicht ordnungsgemäß funktioniert, Bitte kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail: 44 800-808-5337/ service@rainpointus.com	



4

GARANTIE

Rainpoint gewährt auf dieses Produkt eine eingeschränkte 1-Jahres-Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler.

- 1) Garantieleistungen können nur von unserer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Der datierte Original-Kaufbeleg muss auf Verlangen als Kaufnachweis bei uns oder unserem autorisierten Service-Center vorgelegt werden.
- 2) Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, muss sich der Käufer mit dem von Rainpoint benannten Service-Center in Verbindung setzen, um das Problem zu ermitteln und den Service durchzuführen.

Vielen Dank für Ihre Entscheidung für Rainpoint-Produkte!

KUNDENBETREUUNG

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Einrichtung haben und das Einstellungs-Tutorial-Video ansehen möchten, abonnieren Sie bitte unseren Kanal: Rainpoint auf YouTube.

Wenn Sie in der Bedienungsanleitung nicht fündig werden und Hilfe benötigen, halten Sie bitte die LOT-Nr. Ihres Gerätes bereit und kontaktieren Sie uns, bevor Sie den Rainpoint ins Geschäft zurückbringen.

LOT NO: XXXXX (auf der Rückseite des durchflussmessers)

US Kostenlose Hotline(Englisch) : +1833-381-5659

(MON-FRI: 9:30AM-5:30 PM PST)

EU Kostenlose Hotline (Englisch Deutsch) : +44 800-808-5337

(MON-FRI: 9:00-5:00 PM CET)

E-Mail: service@rainpointus.com

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

Email: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

Email: service@rainpointus.com

5