




Screen-Flip Water Flow Meter

USER MANUAL

Model: ICS018



Free Hotline

US: +1 833-381-5659 (EN)

DE: +49 800-182-0576 (EN, DE)

UK: +44 800-808-5337(EN)



Email:

service@rainpointonline.com




Website:

www.rainpointonline.com

1. PRODUKTEINFÜHRUNG

1.1 Inhalte im Karton



- A. 1*ICS018 Bildschirm-Dreh-Wasserflussmesser
- B. 1*Benutzerhandbuch
- C. 1*Filter
- D. 1*Batterieabdeckungseröffner

1.2 Produktübersicht



1.3 Spezifikationen

DIE SERIENN- UMMER	ARTIKEL	SPEZIFIKATION
1	Arbeitsdruck	0.5-10bar(7.25-145psi)
2	Max Wasserverbrauch	99999L/26416Gal
3	Wasserdurchflussrate	0.13~12GAL/Min (0.5~45.5L/Min)
4	Batterie	1*CR2032
5	Wassertight	IP 54
6	Messgenauigkeit	±5%
7	Betriebstemperatur	37.4°F-122°F(3°C-50°C)

1.4 Produktmerkmale

- Echtzeit-Durchflussrate, letzte Wasserentnahme, gesamte Wasserentnahme anzeigen.
- Der Bildschirm kann umgedreht werden, um in verschiedenen Situationen bequemer zu verwenden.
- Die Flussrichtung kann nach Ihren Bedürfnissen geändert werden.
- Automatisches Ausschalten des Flusses, wenn keine Änderung am Durchfluss und der Wasserentnahme und keine Operation durchgeführt wird.
- Messing-Einlauf für langlebige Verwendung.
- Indikator für niedrige Batterieladung.

1.5 Schnelle Installation


Vor dem Start

Wenn Sie den Durchflussmesser erhalten, befindet sich im Batteriefach ein Batterieziehhilfe. Sie können den Batterieziehhilfe entfernen, und die Knopfzelle beginnt, den Durchflussmesser mit Strom zu versorgen.

Ziehen Sie die Batterieziehhilfe heraus. ➡




Wie öffnet und schließt man die Batterieabdeckung?



1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schraube zu lösen, setzen Sie dann den Batteriedeckelöffner in die Nut auf der Rückseite des Geräts ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Batterieabdeckung zu öffnen.

2. Legen Sie eine CR2032-Batterie mit der positiven Polarität nach oben in das Batteriegehäuse, verwenden Sie dann den Öffner, um im Uhrzeigersinn zu drehen und den Deckel festzuziehen, und ziehen Sie schließlich die Schraube wieder fest, um die Batterieabdeckung zu sichern.

2



Einsetzen Deines Flussmeters




Bild A




Bild B




Bild C

⚠ WARNUNG

1. Verwenden Sie das Wasserflussmesser in der Out-of-the-Box vorgefertigten Reihenfolge, um Wasserspritzungen zu vermeiden.
2. Um die Genauigkeit sicherzustellen, folgen Sie bitte den Installationsanweisungen in den oben gezeigten Bildern bei der Auswahl unterschiedlicher Wasserflusseinstellungen. Bitte beachten Sie, dass die Ausrichtung des Wasserflussmessers und des Verbindungsgewindes der Wasserstrahldüse unterschiedlich ist, wenn verschiedene Wasserflussrichtungen gewählt werden.
3. Stellen Sie sicher, alle Verbindungen vor Gebrauch festzuziehen.
4. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns:

US: +1 833-381-5659 (EN)
UK: +44 800-808-5337(EN)


DE: +49 800-182-0576 (EN, DE)
Email: service@rainpointonline.com

2. Produktfunktionen

2.1 Messmodi

Das gerät hat 4 messmuster:

FLOW RATE MODUS



LAST MODUS



TOTAL MODUS 1



TOTAL MODUS 2



Drücken Sie die **MENU** Taste, um den Anzeigemodus umzuschalten.

- 1. FLOW RATE MODES:** Anzeigen des Echtzeit-Wasserflusses in Gallonen pro Minute (GAL/Min) oder Litern pro Minute (L/Min).
- 2. LAST MODES:** Letzte Wasserverbrauchsdaten überprüfen.
- 3. TOTAL MODES 1/2: "TOTAL 1" und "TOTAL 2" haben dieselbe Funktion.** Sie dienen dazu, den Gesamtverbrauch an Wasser zu messen. Wenn Sie im Modus für den Gesamtverbrauch sind, können Sie durch eine lange Druckdauer auf die **MENÜ**-Taste das aktuelle Verbrauchsprotokoll löschen. Nach dem Löschen werden ab diesem Zeitpunkt der Wasserverbrauch von der letzten Löschung bis jetzt angezeigt. Mit Hilfe von **TOTAL 1** und **TOTAL 2** können Sie den Gesamtverbrauch für unterschiedliche Zeiträume erfassen, je nach Ihren Bedürfnissen. Angenommen, Sie gießen einmal am Tag vier Mal und möchten sowohl den täglichen Gesamtverbrauch als auch den Gesamtverbrauch der letzten beiden Gießvorgänge ermitteln: Nach den ersten beiden Gießungen navigieren Sie zur Seite '**TOTAL 1**' (bzw. '**TOTAL 2**') und halten die **MENÜ**-Taste gedrückt, um die Verbrauchsdaten der ersten beiden Gießungen zu löschen. Nachdem alle vier Gießungen absolviert sind, können Sie auf der Seite '**TOTAL 1**' (bzw. '**TOTAL 2**') den Wasserverbrauch der letzten beiden Gießvorgänge überprüfen und auf der Seite '**TOTAL 2**' (bzw. '**TOTAL 1**') den Gesamtverbrauch aller vier Gießvorgänge des Tages anzeigen lassen.



HINWEIS:

1. Im **LAST MODES** beträgt die maximale Zeitintervalllänge für Datenspeicherung 30 Sekunden. Wird der Zeitraum zwischen zwei Wasserflussänderungen innerhalb von 30 Sekunden gemessen, werden die Daten addiert. Falls es jedoch länger als 30 Sekunden dauert, bis sich das Wasservolumen ändert, wird der letzte Wasserverbrauch ab einem Volumen von Null neu berechnet.
2. Wenn die angezeigten Daten weniger als 1000 betragen, wird eine Dezimalstelle angezeigt. Im Falle, dass die Anzeigedaten zwischen 1000 und 99999 Liter (L) oder zwischen 1000 und 26416 Gallonen (Gal) liegen, wird keine Dezimalstelle ausgegeben.
3. Wenn die Strömungsrichtung geändert wird, wird der Gesamtverbrauch weiter akkumuliert und nicht gelöscht, um ihn neu zu berechnen.

2.2 Tastenfunktionen**Einheitenumschalter**

Drücken und halten Sie die MENU-Taste, um zwischen den Durchflussrate-Einheiten (GAL/Min oder L/Min) umzuschalten. Dabei ändern sich gleichzeitig auch die Einheiten für die Wassermenge in Gallonen (GAL) oder Liter (L).

GAL/Min




L/Min


HINWEIS: Die Umschaltfunktion für Einheiten ist ausschließlich auf der Seite **FLOW RATE** verfügbar.

Flussrichtung ändern

Auf der Seite **FLOW RATE** können Sie die Wasserflussrichtung durch langes Drücken der Taste , ändern.



(Standardrichtung)




(Geänderte Richtung)

Bildschirmumdrehung

Auf jeder Seite drücken Sie die Taste , um die Bildschirmausrichtung zu ändern.



(Standardausrichtung)



(Geänderte Ausrichtung)

Löschen der Gesamtverbrauchsdaten

Auf der Seite **"TOTAL 1"** oder **"TOTAL 2"** drücken Sie die **MENÜ**-Taste lange, um die Daten zu löschen.



2.3 Special Functions

- **Niedrige Batteriewarnung:** Wenn das Symbol für niedrigen Batteriestatus  auf dem Display erscheint, bitte den Akku austauschen.
- **Daten auf Null zurücksetzen:** Drücken und halten Sie die **MENU**-Taste, um die Daten von **TOTAL 1**, **TOTAL 2** und **LAST** auf Null zurückzusetzen.
- **Bildschirmsparmmodus:** Wenn keine Änderung der Durchflussrate oder des Wasserverbrauchs vorliegt und keine Aktion am Zähler ausgeführt wird, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus, um Strom zu sparen.

3. FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Leckage.	Das Schraubengewinde ist nicht fest genug angeschraubt.	Schrauben Sie den Verbindungsabschnitt fest, um Leckagen zu vermeiden.
Ungenauere Messung.	1. Überprüfen Sie, ob der Durchflussmesser korrekt installiert wurde. 2. Untersuchen Sie, ob es einen Leckagen-Problem gibt. 3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät durch Schmutz oder Fremdkörper blockiert ist.	1. Installieren Sie den Durchflussmesser richtig. 2. Falls es Lecks gibt, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice. 3. Reinigen Sie regelmäßig den Filter.
LCD-Bildschirm bleibt dunkel.	Die Batterie ist leer.	Ersetzen Sie den CR2032-Akku. Halten Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung fern und kontrollieren Sie, ob der Akku stark entladen ist.

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

MANUFACTURER/HERSTELLER/FABRICANT/PRODUTTORE/FABRICANTE: FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



⚠ WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

⚠ AVERTISSEMENT

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

L'ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

⚠ ACHTUNG

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

Die Einnahme kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme auftreten. Sofort ärztliche Hilfe suchen.

⚠ ATTENZIONE

MANTENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Richiedere immediatamente assistenza medica.

⚠ ADVERTENCIA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión puede causar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y muerte. Las quemaduras graves pueden ocurrir en un plazo de 2 horas después de la ingestión. Buscar atención médica inmediatamente.



Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

