




RainPoint®
More Than Water Saving

MANUALE D'USO

WIFI AUTOMATICO KIT POMPA IRRIGAZIONE

Modello numero. TTP106W



Servizio Clienti



E-mail
service@rainpointonline.com



WhatsApp
+1 626-780-5952



Linea diretta gratuita
Stati Uniti: +1 833-381-5659 (EN) DE: +49 800-182-0576 (DE,EN)
Regno Unito: +44 800-808-5337(EN)

BENVENUTO SU RAINPOINT

Caro amico,

Grazie per aver scelto il sistema di irrigazione automatica WiFi RAINPOINT!

La tua soddisfazione come cliente RAINPOINT significa tutto per noi.

Prima di utilizzare questa unità, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, prestando particolare attenzione

seguire le avvertenze e i suggerimenti per la sicurezza. Se hai domande o problemi mentre utilizzando il nostro prodotto, contatta il nostro servizio clienti e il tuo problema sarà risolto entro 24 ore.

Contatto su Amazon: clicca su "**Fai una domanda**"

Web: www.rainpointonline.com

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

Qué aplicación: +1626-780-5952

Línea directa gratuita de EE. UU. (inglés):

+1 833-381-5659 (lunes a viernes: 9:30 a . m. a 5:30 p. m. PST)

Línea directa gratuita DE (inglés/alemán):

+49 800-182-0576 (lunes a viernes: 9:00 a . m. a 5:00 p . m. CET)

Línea directa gratuita del Reino Unido (inglés):


+44 800-808-5337 (lunes a viernes: 9:00 a . m. a 5:00 p. m. CET)

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	61
1. APARIENCIA DEL PRODUCTO	61
2. EL PAQUETE INCLUYE	62
3. ESPECIFICACIÓN	63
FÁCIL DE EMPAREJAR WIFI	64
1. CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA APLICACIÓN RAINPOINT	64
2. EMPAREJAR LA BOMBA DE AGUA	64
FÁCIL DE INSTALAR	68
1. Inserte 4 pilas alcalinas AA de 15 V.	68
2. Conecte el cable del puerto USB.	68
3. Determinar la ubicación correcta	69
4. Conecte la manguera correctamente	70
5. Instalación completada y probada	71
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERFAZ DE LA APLICACIÓN	71
1. INTERFAZ DE INICIO	71
2. AJUSTES DEL HORARIO DE RIEGO	71
3. INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO	72
4. MODO DE RIEGO AUTOMÁTICO	72
5. Interfaz de función inteligente	73
6. AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE	73
7. Interfaz de fecha personal	78
MODO DE RIEGO MANUAL	78
REINICIAR EL DISPOSITIVO	78
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	78
GARANTÍA	79
ATENCIÓN AL CLIENTE	80



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. APARIENCIA DEL PRODUCTO



NO.	NOMBRE	FUNCIÓN
①	Botón Wi-Fi	Emparejar WiFi o restablecer
②	Botón Manual	Riego manual o en pausa
③	Puerto USB	Alimentación y conexión wifi.
④	Alimentación y conexión wifi.	Indica el estado del riego.
⑤	Emparejar WiFi o fuente de alimentación	Indica el estado de la conexión wifi.
⑥	Puerto de entrada	Transporte de agua desde el contenedor a la bomba.
⑦	Puerto de salida	Transporte de agua desde la bomba a las plantas.
⑧	Compartimiento de la batería	Fuente de alimentación

2. EL PAQUETE INCLUYE

ACCESORIOS	NOMBRE	PIEZAS	FUNCIÓN
	Cable USB	1	Emparejar WiFi o fuente de alimentación
	Tubería	1	Longitud: 10 m/32,8 pies Diámetro interior del tubo: 0,17"(> 1/6") Diámetro exterior del tubo: 1/4"
	Filtrar	1	Filtrar impurezas del agua.
	Tapas de extremo de tubo	3	Detener el flujo de agua al final de la tubería.
	Microgoteo Emisores	10	Insertado en el suelo para regar directamente la raíz de la planta.
	Púa recta Adecuado	3	Conexión de tuberías de agua
	Accesorio de púa en T	10	Dividir agua y conectar tuberías.
	Accesorio de púa cruzada	3	Dividir el agua y conectar las tuberías .
	Gancho desmontable	1	Póngalo en el temporizador para que se pueda colgar.
	Válvula de conmutación	10	Ajustar o cerrar el flujo de agua en los tramos de tubería.
	Dispositivo antisifón	1	Impedisce all'acqua di scorrere dopo lo spegnimento del timer della pompa. Installare in base alla direzione del flusso d'acqua.

3. SPECIFICA

FREQUENZA DI IRRIGAZIONE	0-23 ore 59 minuti o 1-7 giorni
DURATA DI IRRIGAZIONE	20-59 secondi o 1-30 minuti
PRESSIONE DI ESERCIZIO	0,3 bar
FLUSSO D'ACQUA	30 litri/ora
IMPERMEABILE	IPX2
TESTA POMPANTE	2-3 metri
DISTANZA DI POMPAGGIO	2-3 metri
PRESSIONE MASSIMA DELL'ACQUA	≥200kP
TEMPERATURA DI LAVORO	Da 3°C a 50°C (37°F-122°F)
FORNITO DA	Cavo USB (incluso) o 4 batterie AA (escluse)
MATERIALE	ABS
QUANTO DURATA DI IRRIGAZIONE	20 secondi - 30 minuti
QUANTO FREQUENZA DI IRRIGAZIONE	1h -23h o 1 giorno - 7 giorni
RITARDO RITARDO IL PIANO DI IRRIGAZIONE	1 ora - 24 ore

WiFi SEMPLICE DA ABBINARE


1. CONFIGURAZIONE INIZIALE DELL'APP RAINPOINT

RainPoint-Tuya




- 1) Cerca "**RainPoint-Tuya**" e scarica gratuitamente l'app versione Android o versione iOS. Oppure scansiona il codice QR per scaricare l'APP RainPoint-Tuya.

- 2) Crea un account e accedi o accedi con un account esistente per iniziare l'associazione con il Wi-Fi pompa dell'acqua.




2. ABBINARE LA POMPA DELL'ACQUA

- 1) Fare clic sul pulsante **Add Device** o **+** nella home page dell'APP.




- 2) Scegli "**Aggiungi manualmente**" e "**Irrigazione intelligente**", quindi fai clic su "**Timer irrigazione Wi-Fi con pompa**"




3) Seleziona Rete Wi-Fi da 2,4 GHz e inserisci la password. Quindi fare clic su **"Avanti"**.

Nota: la pompa dell'acqua Wi-Fi Rainpoint si associa solo con un Wi-Fi da 2,4 GHz, per un router dual-band, abilitare in modo indipendente la banda WiFi da 2,4 GHz e denominarla in modo diverso dalla banda WiFi da 5 GHz. Fare clic e seguire i metodi di configurazione del **"Router comune"**. per separarli.




4) **Alimentato sempre tramite cavo USB (Incluso) per connessione wifi e controllo remoto.** 



Guida lampeggiante	
Acceso e non accoppiato	Lampeggia velocemente (una volta al secondo)
Acceso e senza rete	Lampeggia lentamente (una volta ogni 2 secondi)
Acceso e accoppiato (connesso alla rete)	Lampeggia sempre acceso

5) Tieni premuto per 5 secondi il pulsante  Wi-Fi finché l'indicatore luminoso non lampeggia una volta al secondo.



- 6) Alimentare la pompa con un cavo USB e seguire le istruzioni sull'APP per eseguire prima il ripristino. Quindi fare clic su "  " per confermare che l'indicatore lampeggia rapidamente e fare clic su "Avanti" per accedere alla modalità di associazione.

Nota:


- L'abbinamento del Wi-Fi e l'accesso all'APP richiedono un supporto ad alta corrente, quindi assicurati che il cavo USB sia acceso prima dell'abbinamento.
- Tieni premuto il pulsante  finché la spia non lampeggia rapidamente.



- 7) L'accoppiamento Wi-Fi richiede circa 1-2 minuti, una volta che il dispositivo è stato accoppiato con successo, l'APP mostrerà "**Dispositivo aggiunto con successo**".

Nota:

- È possibile personalizzare il nome del dispositivo secondo necessità.
- Se non riesci ad accoppiare per più di 2 minuti, vai a pagina 6 e segui le istruzioni per ripristinare completamente il dispositivo e ricominciare l'accoppiamento dall'inizio.





Dopo l'abbinamento è possibile gestire da remoto piani di irrigazione multipla, a cui verranno inviate le notifiche APP quando sono attivi i piani di irrigazione "Automatici" o la pompa è senza acqua. È perfetto da prendere prenditi cura delle tue piante in vaso quando sei impegnato con le faccende domestiche o sei in vacanza.

Si consiglia di utilizzare un cavo USB per l'alimentazione quando è disponibile una spina. Se c'è nessuna spina nel punto in cui è necessario utilizzare la pompa dell'acqua, portare la pompa dell'acqua lì prima il luogo in cui è presente una spina da abbinare all'APP, quindi portarla nella posizione di utilizzo utilizzare l'alimentazione a batteria.



FACILE DA INSTALLARE

1. INSERIRE 4 BATTERIE ALCALINE AA 15 V




The battery power supply is only suitable for timed watering and manual watering that have been set to run, and cannot be remotely controlled.

- 1) Rimuovere il vano batteria sul retro della pompa.
- 2) Inserire 4 batterie alcaline AA (1,5 V) nuove di zecca (non incluse) nella direzione contrassegnata con "-", "+".
- 3) Reinstallare saldamente il coperchio della batteria nella pompa.
- 4) Una volta accesa la pompa, l'indicatore si accenderà quando si preme il pulsante .

⚠ Nota:

- Ripristinare saldamente il coperchio della batteria per garantire l'impermeabilità.
- Quando è inattivo, rimuovere la batteria e conservarla correttamente.
- Le batterie usate devono essere rimosse dalla pompa.
- Non smaltire le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere o perdere liquido.

2. COLLEGARE IL CAVO DELLA PORTA USB



La connessione WiFi e il telecomando devono mantenere alimentata la connessione USB, altrimenti la funzione WiFi non funzionerà.

- 1) Collega il cavo USB (incluso)
- 2) Quando l'alimentazione è accesa, l'indicatore  si accenderà.

⚠ Nota:

- Per associare il WiFi e accedere all'APP è necessaria un'alimentazione ad alta corrente, quindi è disponibile solo in modalità alimentata tramite cavo USB.
- L'accoppiamento WiFi e l'accesso all'APP non sono disponibili in modalità batteria.
- La modalità alimentata a batteria può supportare solo l'irrigazione manuale.
- Quando entrambe le modalità di alimentazione vengono utilizzate contemporaneamente, corrisponderà prima all'alimentazione del cavo USB; quando il cavo USB è scollegato, verrà attivata la modalità di alimentazione a batteria.


Esempio di impostazione

* Se desideri innaffiare le tue piante per 30 secondi alle 9:00 di tutti i giorni, imposta "QUANTO TEMPO" entro 30 secondi, "QUANTO SPESSO" entro 1 giorno e "RITARDO" entro 0, imposta il dispositivo alle 9:00. Dopo l'impostazione Al termine, il timer della pompa di irrigazione funzionerà automaticamente ogni giorno alle 9:00 per irrigare per 30 secondi.


* Se adesso sono le 7:00 e desideri innaffiare le tue piante per 1 minuto alle 10:00, imposta "QUANTO TEMPO" di 1 minuto, "QUANTO SPESSO" di 1 giorno, "Ritardo" di 3 ore. La prima volta che si annaffia inizia alle 10:00 e l'ulteriore irrigazione inizierà alle 10:00 con un intervallo di 7 giorni.

3. DETERMINARE IL PLACEMEN CORRETTO

- 1) La lunghezza di sollevamento della pompa dell'acqua: la distanza verticale di 2-3 m, a causa del tubo dell'acqua non può essere posizionato dritto al 100%, si consiglia di mantenere l'altezza tra le piante e la pompa non deve superare i 2,5 m.




2) Installazione del prodotto



① Cavo USB	x1	⑦ Valvola di commutazione	x10
② Temporizzatore della pompa	x1	⑧ Raccordo con innesto a T	x10
③ Temporizzatore della pompa	x1	⑨ Raccordo a innesto dritto	x3
④ Temporizzatore della pompa	x1	⑩ Raccordo con innesto a croce	x3
⑤ Filtro	x1	⑪ Microgocciolatori	x10
⑥ Dispositivo antisifone	x1	⑫ Cappucci terminali dei tubi	x3


4. COLLEGARE CORRETTAMENTE IL TUBO




- 1) Progetta il tuo percorso di irrigazione e taglia il tubo alla lunghezza richiesta.




- 2) Mettere la testa del tubo in acqua calda per 10 secondi o mettere un po' di olio vegetale sull'estremità del tubo prima di collegarlo.




- 3) Collegare il tubo all'ingresso e all'uscita dell'acqua.




- 4) Installare un dispositivo antisifone sul tubo di uscita vicino alla pompa dell'acqua per evitare che l'acqua fuoriesca dopo che il timer della pompa dell'acqua è spento. Il dispositivo antisifone necessita da installare secondo la direzione del flusso d'acqua.




- 5) Collegare il filtro all'altra estremità del tubo di ingresso della pompa dell'acqua e posizionarlo nel contenitore.



- 6) Collegare l'apposito raccordo portagomma.
- Se solo il tubo deve essere collegato, è possibile utilizzare un raccordo a portagomma dritto



- Quando è necessario collegare il tubo durante la spaccatura a 2 vie, è possibile utilizzare il raccordo portagomma a "T".



- Quando è necessario collegare un tubo flessibile mentre si divide ad altri 3 vie, è possibile utilizzare il raccordo a croce.



- 7) Inserire il tubo su entrambi i lati della valvola dell'interruttore, ruotare la valvola per regolare o arrestare il flusso d'acqua nei tubi.



- 8) Quando è necessario erogare acqua al terreno è necessario utilizzare i microgocciolatori.

Suggerimenti: allentare prima il terreno, quindi inserire le gocce ad almeno 3 pollici di profondità, per aiutare l'acqua a entrare nelle radici delle piante.



- 9) Si prega di installare i cappucci terminali del tubo dopo che l'acqua fuoriesce dall'estremità del tubo per evitare aria nel tubo e impedire all'acqua di fluire agevolmente verso l'estremità del tubo.

5. INSTALLAZIONE COMPLETATA E TESTATA

- 1) Premi il pulsante  per attivare la pompa, quindi l'acqua verrà pompata nelle tue piante.
- 2) Controllare se vi sono perdite nella parte di collegamento del tubo. Se è così, significa che non si stringe, si prega di continuare a stringere fino all'eliminazione delle perdite.
- 3) Dopo aver testato senza problemi di utilizzo, vai al passaggio successivo: accoppiamento WiFi e piani di programmazione.

PANORAMICA DELL'INTERFACCIA DELL'APP

1.INTERFACCIA DOMESTICA

Previsioni del tempo

Ottieni i dati meteo per la città che hai selezionato.

Dispositivi aggiunti

Fai clic sul tuo dispositivo, quindi avvia le impostazioni di irrigazione.



Aggiungi dispositivo

Per aggiungere più dispositivi intelligenti Rainpoint.

Casa creata

Personalizza i nomi delle case delle diverse aree di irrigazione inserendo "La mia casa".

2.IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA DI IRRIGAZIONE

Prossima irrigazione

Conto alla rovescia per la prossima irrigazione.

Interruttore di irrigazione manuale

Attivare/disattivare l'irrigazione manuale secondo necessità, fare riferimento alla pagina per visualizzare i suggerimenti sull'impostazione.

Modalità di irrigazione automatica

Frequenza di irrigazione: da 1 ora a 7 giorni
Durata di irrigazione: da 20 secondi a 30 minuti.



Informazioni sul dispositivo

In base alle proprie esigenze di impostazione, fare riferimento alla pagina.

Stato della batteria

Per i diversi stati della batteria, fare riferimento alla pagina per visualizzarla.

Esecuzione automatica

Fare clic per avviare l'esecuzione della pianificazione impostata.


3. INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Notifica offline


Apri: invia un messaggio all'APP quando il dispositivo è offline.

Rimuovi dispositivo

Rimuovere il dispositivo prima di ripristinarlo, fare riferimento alla pagina per visualizzarlo.



ID virtuale per il dispositivo




Domande frequenti e feedback

Chiedere supporto e domande di feedback.

4. MODALITÀ DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA

Passaggio 1: fare clic ◀ per impostare frequenza di irrigazione come richiesto e "fatto".

Passaggio 3: fare clic su e cambiarlo in verde. Significa che il tuo il programma è in esecuzione.



Passaggio 2: fare clic ◀ per impostare durata dell'irrigazione come richiesto e "fatto".

Con quale frequenza: 0-23 ore 59 minuti o 1-7 giorni
Quanto tempo: 20-59 secondi o 1-30 minuti

Nota: ricordarsi di attivare il passaggio 3 una volta completata la configurazione, altrimenti il programma non verrà eseguito.


5. INTERFACCIA CON FUNZIONI INTELLIGENTI

Funzione di automazione

Personalizza i piani di multiirrigazione con i cambiamenti meteorologici.

Funzione tocco per eseguire

Imposta e controlla più dispositivi e piani.



Aggiungi piano di irrigazione


Fai clic per impostare le condizioni e le attività per il tuo piano.

Avviso:

- * **"Automazione"** e **"Tap-to-Run"** differiscono per funzione e impostazione. **"Automazione"** serve principalmente per creare il nuovo piano intelligente, mentre **"Tap-to-Run"** serve principalmente per un facile controllo sui piani intelligenti esistenti.
- * Assicurati che il tuo dispositivo sia sempre connesso e rimanga online per eseguire l'automazione normalmente. **Si prega di mantenere il cavo USB collegato al dispositivo per mantenere il timer online.**
- * La funzione **"avviso"** nell'automazione è attiva solo se la imposti nell'attività.


6. AUTOMAZIONE INTELLIGENTE

Automazione significa che i dispositivi possono essere eseguiti automaticamente in base alle condizioni impostate come il meteo locale, lo stato del dispositivo e l'ora.




1) Impostazioni delle condizioni

Imposta gli argomenti e aggiungi le condizioni come richiesto.




2) Impostazioni attività

Imposta le attività come desideri, quindi attiva l'attività se le condizioni sono soddisfatte.



3) Salvare le impostazioni




Ricordati di salvare tutte le impostazioni. Il dispositivo verrà eseguito automaticamente in base a quanto impostato.





COME IMPOSTARE UN'IRRIGAZIONE SETTIMANALE REGOLARE?

COME IMPOSTARE UN'IRRIGAZIONE SETTIMANALE REGOLARE?




- 1) Tocca il modulo "Scena" nella schermata iniziale dell'APP.
- 2) Selezionare "Automazione" e quindi fare clic su "Crea scena".
- 3) Seleziona il programma
- 4) Impostare la condizione temporale di ripetizione settimanale di martedì, venerdì e domenica (selezionare la durata del ciclo vuoi aspettarti)




- 5) Tocca il pulsante + a destra per aggiungere un dispositivo
- 6) Selezionare il pulsante Esegui il dispositivo
- 7) Selezionare il dispositivo
- 8) Tocca il pulsante di accensione



- 9) Tocca il pulsante AVANTI nell'angolo in alto a destra.
- 10) Tocca il pulsante Salva
- 11) La configurazione del piano settimanale è completata




7. INTERFACCIA PER DATI PERSONALI



MODALITÀ DI IRRIGAZIONE MANUALE -----

1. FUNZIONAMENTO MANUALE TRAMITE APP



2. FUNZIONAMENTO MANUALE TRAMITE DISPOSITIVO



Fare clic sul pulsante di irrigazione per attivare/disattivare l'irrigazione manuale.

RESETTARE IL DISPOSITIVO -----

- 1) Rimuovi il dispositivo e cancella i dati sull'app, quindi stacca l'alimentazione (rimuovi il batteria e scollegare il cavo USB).
- 2) Lasciare il dispositivo per circa 30-60 secondi.
- 3) Collegare il cavo USB, tenere premuto il pulsante WiFi finché l'indicatore non diventa veloce luce verde lampeggiante, quindi aprire l'APP per connettersi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa possibile	Possibile soluzione
Il WiFi non può essere collegato	Non nella connessione al canale Wi-Fi a 2,4 GHz.	Reimpostare il router per un canale 2.4G e riconnettersi.
	Troppo lontano tra la pompa e il router, rendendo il segnale instabile.	Spostare la pompa in una presa più vicina al router e ricollegarla.
	Non nella modalità di connessione corretta.	Scollega prima il cavo USB e la batteria e attendi 10 secondi Caricare nuovamente la pompa con il cavo USB, quindi tenere premuto il pulsante WiFi finché la spia non lampeggia rapidamente e accedere alla modalità di associazione.
Acqua irregolare fluire	Una distanza eccessiva da pentole e contenitori d'acqua o da tubi troppo lunghi può ridurre l'efficienza di pompaggio della pompa.	Più la pianta in vaso è lontana dalla pompa, più debole sarà il flusso d'acqua. Si prega di tenere i primi rami con dei morsetti per fornire acqua corrente rapidamente e per lungo tempo .
Difficile inserire e rimuovere i tubi dell' acqua	A causa del materiale, per rendere il tubo più durevole.	Metti la testa del tubo in acqua calda per 10 secondi o metti un po' di olio vegetale sull'estremità del tubo prima di collegarlo.
Irrigazione programma non in orario	La mancanza d'acqua alla presa ha fatto sì che il piano non venisse attuato nei tempi previsti.	Controllare se manca acqua nel contenitore in ingresso. (Se c'è una perdita il programma non verrà eseguito)
	n è impostata alcuna pianificazione di esecuzione automatica sul lato APP.	Una volta impostati i parametri del piano, il piano verrà eseguito automaticamente in base ai parametri impostati selezionando "Esecuzione automatica".
	La pompa dell'acqua ha perso inaspettatamente potenza e il piano è stato svuotato.	È necessario reimpostare il programma di irrigazione.
Se il prodotto Rainpoint non funziona correttamente dopo aver provato la risoluzione dei problemi passaggi, vi preghiamo di contattarci telefonicamente o tramite e-mail: Stati Uniti: +1-833-381-5659 Regno Unito: +44-800-808-5337 DE: +49-800-182-0576 service@rainpointonline.com		

GARANZIA

Rainpoint fornisce una garanzia limitata di 1 anno su questo prodotto contro i difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione.

SERVIZIO CLIENTI

Se trovi difficile la configurazione e desideri guardare il video tutorial sull'impostazione, iscriviti al nostro

 [www.](#) Canale: RainPoint su YouTube.

Se non riesci a risolvere il problema di questo tempo con questo manuale, ti preghiamo di contattarci con il LOTTO NO. del tuo dispositivo. Ci sarà un servizio privato per te.
LOTTO N.: XXXXX (sul retro del timer)

Hotline gratuita USA (inglese):

+1 833-381-5659(Lun-Ven: 9 : 30-17 : 30 PST)

DE Linea diretta gratuita (inglese/tedesco):

+49 800-182-0576(Lun-Ven: 9 : 00-17 : 00 CET)

Hotline gratuita per il Regno Unito (inglese):

+44 800-808-5337(Lun-Ven: 9 : 00-17 : 00 CET)

E-mail: service@rainpointonline.com

Che cos'è l'app: +1626-780-5952

FCC Notice

FCC STATEMENT: (FCC ID:2AWDBTTP106W)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference.
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

EC REP: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
Email: VIAJEELE@OUTLOOK.COM

UK REP: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92A BURY OLD ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M45 6TQ
EMAIL: SUJEELECTRONIC@OUTLOOK.COM

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION:
Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China.350008





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1 626-780-5952