




RainPoint®
More Than Water Saving

BENUTZERHANDBUCH

WIFI AUTOMATISCH BEWÄSSERUNGSPUMPEN-KIT

Modell Nr. TTP106W



Kundendienst



Email
service@rainpointonline.com



WhatsApp
+1 626-780-5952



Kostenlose Hotline
USA: +1 833-381-5659 (EN) DE: +49 800-182-0576 (DE,EN)
Großbritannien: +44 800-808-5337 (EN)

WILLKOMMEN BEI RAINPOINT

Lieber Freund,
Vielen Dank, dass Sie sich für das automatische Bewässerungssystem RAINPOINT WiFi entschieden haben!

Ihre Zufriedenheit als RAINPOINT-Kunde bedeutet uns alles.

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und achten Sie besonders darauf

Befolgen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise. Wenn Sie währenddessen Fragen oder Probleme haben

Wenn Sie unser Produkt verwenden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Ihr Problem zu lösen

innerhalb von 24 Stunden gelöst.

Kontakt auf Amazon: Klicken Sie auf "**Frage stellen**"

Internet: www.rainpointonline.com

E-Mail: service@rainpointonline.com

Whats App: +1626-780-5952

Kostenlose US-Hotline (Englisch):

+1 833-381-5659 (Mo-Fr: 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr PST)

Kostenlose DE-Hotline (Englisch/Deutsch):

+49 800-182-0576 (Mo-Fr: 9 : 00-17 : 00 Uhr MEZ)

Kostenlose UK-Hotline (Englisch):


+44 800-808-5337 (Mo-Fr: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr MEZ)

INHALT

PRODUKTÜBERSICHT	21
1. AUSSEHEN DES PRODUKTS	21
2. PAKET ENTHÄLT	22
3. SPEZIFIKATION	23
EINFACH ZU KOPPLENDES WLAN	24
1. ERSTE EINRICHTUNG DER RAINPOINT-APP	24
2. KOPPELN SIE DIE WASSERPUMPE	24
EINFACH ZU INSTALLIEREN	28
1. Legen Sie 4*AA 15V-Alkalibatterien ein	28
2. Stecken Sie das Kabel des USB-Anschlusses ein	28
3. Bestimmen Sie die richtigen Placemen	29
4. Schließen Sie den Schlauch richtig an	30
5. Installation abgeschlossen und getestet	31
ÜBERSICHT ÜBER DIE APP-SCHNITTSTELLE	31
1. HOME-INTERFACE	31
2. BEWÄSSERUNGSZEITPLAN-EINSTELLUNGEN	31
3. GERÄTEINFORMATIONEN	32
4. AUTOMATISCHER BEWÄSSERUNGSMODUS	32
5. Intelligente Funktionsschnittstelle	33
6. SMARTE AUTOMATISIERUNG	33
7. Persönliche Datumsschnittstelle	38
MANUELLER BEWÄSSERUNGSMODUS	38
Setzen Sie das Gerät zurück	38
FEHLERBEHEBUNG	38
GARANTIE	39
KUNDENDIENST	40



PRODUKTÜBERSICHT

1. AUSSEHEN DES PRODUKTS



NO.	NAME	FUNKTION
①	WiFi-Taste	WLAN koppeln oder zurücksetzen
②	Manuelle Taste	Manuelle oder pausierende Bewässerung
③	USB-Anschluss	Stromversorgung und WLAN-Verbindung
④	Bewässerungskontrollleuchte	Zeigt den Status der Bewässerung an
⑤	Koppeln Sie WLAN oder Netzteil	Zeigt den Status der WLAN-Verbindung an
⑥	Einlassöffnung	Wasserförderung vom Behälter zur Pumpe
⑦	Auslassanschluss	Wassertransport von der Pumpe zu den Pflanzen
⑧	Batteriefach	Stromversorgung

2. STROMVERSORGUNG

ZUBEHÖR	NAME	STCK	FUNKTION
	USB-Kabel	1	Koppeln Sie WLAN oder Netzteil
	Schläuche	1	Länge: 10 m/32,8 Fuß Innendurchmesser des Rohrs: 0,17 Zoll (> 1/6 Zoll) Außendurchmesser des Rohrs: 1/4 Zoll
	Filter	1	Filterung von Verunreinigungen aus Wasser
	Schlauchend- kappen	3	Stoppen Sie den Wasserfluss am Ende des Rohrs
	Mikrotropfen Emitter	10	Wird in die Erde gesteckt, um die Pflanzenwurzel direkt zu bewässern
	Gerader Widerhaken Passend zu	3	Wasserleitungen anschließen
	T-Barb- Anschluss	10	Wasser teilen und Rohre anschließen
	Kreuzversch- raubung	3	Wasser aufteilen und Rohre anschließen
	Abnehmbarer Haken	1	Befestigen Sie es am Timer, damit der Timer aufgehängt werden kann
	Schaltventil	10	Passen Sie den Wasserfluss in den Schlauchleitungen an oder unterbrechen Sie ihn
	Anti- Siphon-Gerät	1	Verhindert, dass Wasser fließt, nachdem die Zeitschaltuhr der Pumpe ausgeschaltet wurde. Bitte entsprechend der Fließrichtung des Wassers installieren.

3. SPEZIFIKATION

BEWÄSSERUNGSHÄUFIGKEIT	0-23 Hrs 59 Mins or 1-7 Days
BEWÄSSERUNGSDAUER	20-59 Sek. oder 1-30 Min
ARBEITSDRUCK	0.3Bar
WASSERFLUSS	30 L/H
WASSERDICHT	IPX2
PUMPKOPF	2-3m
PUMPDISTANZ	2-3m
MAXIMALER WASSERDRUCK	≥200kP
ARBEITSTEMPERATUR	3°C to 50°C (37°F-122°F)
POWER BY	USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) oder 4 * AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
MATERIAL	ABS
WIE LANGE BEWÄSSERUNGSDAUER	20s - 30min
WIE OFT BEWÄSSERUNGSHÄUFIGKEIT	1h -23h or 1days - 7days
VERZÖGERUNG VERZÖGERUNG DES BEWÄSSERUNGSPLANS	1h - 24h

EINFACH ZU KOPPELNdes WLAN -----


1. ERSTE EINRICHTUNG DER RAINPOINT-APP

RainPoint-Tuya




- 1) Suchen Sie nach **"RainPoint-Tuya"** und laden Sie die Android-Version oder iOS-Version der App kostenlos herunter. Oder scannen Sie den QR-Code, um die RainPoint-Tuya APP herunterzuladen.

- 2) Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an, um mit der Kopplung mit WLAN zu beginnen Wasserpumpe.




2. KOPPELN SIE DIE WASSERPUMPE

- 1) Auf der Startseite der APP auf die Schaltfläche **Add Device** oder **+**.




- 2) Wählen Sie **"Manuell hinzufügen"** und **"Intelligente Bewässerung"** und klicken Sie dann auf **"WLAN-Bewässerungstimer mit Pumpe"**.




3) Wählen Sie 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein. Klicken Sie dann auf "Weiter".

Hinweis: Die Rainpoint Wi-Fi-Wasserpumpe lässt sich nur mit einem 2,4-GHz-WLAN koppeln. Für einen Dualband-Router aktivieren Sie bitte unabhängig das 2,4-GHz-WLAN-Band und benennen Sie es anders als das 5-GHz-WLAN-Band. Bitte klicken Sie auf und folgen Sie den Einrichtungsmethoden für "Common Router", um sie zu trennen.




4) Stets über ein USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt, für WLAN-Verbindung und Fernbedienung.



Lichtblinkeanleitung	
Eingeschaltet und nicht gekoppelt	Blinkt schnell (einmal pro Sekunde)
Eingeschaltet und kein Netzwerk	Blinkt langsam (einmal alle 2 Sekunden)
Eingeschaltet und gekoppelt (Netzwerk verbunden)	Blinkt immer an

5)  Wi-Fi-Taste 5 Sekunden lang gedrückt , bis die Anzeigeleuchte einmal pro Sekunde blinkt.



- 6) Versorgen Sie die Pumpe mit einem USB-Kabel mit Strom und befolgen Sie zunächst die Anweisungen in der APP, um sie zurückzusetzen. Klicken Sie dann auf "✓", um zu bestätigen, dass die Anzeige schnell blinkt, und klicken Sie auf **"Weiter"**, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.

Notiz:


- Das Koppeln von WLAN und der Zugriff auf die APP erfordern Hochstromunterstützung. Stellen Sie daher vor dem Koppeln sicher, dass das USB-Kabel eingeschaltet ist.
-  - Taste gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.



- 7) Die Wi-Fi-Kopplung dauert etwa 1–2 Minuten. Sobald das Gerät erfolgreich gekoppelt wurde, zeigt die APP **"Gerät erfolgreich hinzugefügt"** an.

Notiz:

- Sie können den Namen des Geräts nach Bedarf anpassen.
- Wenn die Kopplung länger als 2 Minuten nicht möglich war, gehen Sie bitte auf Seite 6 und befolgen Sie die Anweisungen, um das Gerät vollständig zurückzusetzen und die Kopplung erneut von vorne zu beginnen.





Nach dem Parieren können Sie Mehrfachbewässerungspläne aus der Ferne verwalten, Benachrichtigungen werden an gesendet APP, wenn "Automatische" Bewässerungspläne aktiv sind oder die Pumpe kein Wasser mehr hat. Es ist perfekt zum Mitnehmen Kümmern Sie sich um Ihre Topfpflanzen, wenn Sie mit der Hausarbeit beschäftigt sind oder im Urlaub sind.

Wir empfehlen für die Stromversorgung ein USB-Kabel zu verwenden, sofern ein Stecker vorhanden ist. Wenn da ist Kein Stecker an der Stelle, an der Sie die Wasserpumpe verwenden müssen. Bitte bringen Sie die Wasserpumpe dorthinZuerst die Stelle, an der sich ein Stecker befindet, um die APP zu verbinden, und sie dann in die Verwendungsposition bringen Verwenden Sie die Batteriestromversorgung.



EINFACH ZU INSTALLIEREN

1. LEGEN SIE 4 * AA 15 V ALKALIBATTERIEN EIN




The battery power supply is only suitable for timed watering and manual watering that have been set to run, and cannot be remotely controlled.

- 1) Entfernen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Pumpe.
- 2) Legen Sie 4 brandneue AA-Alkalibatterien (1,5 V) (nicht im Lieferumfang enthalten) in der mit "-" und "+" markierten Richtung ein.
- 3) Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder fest in die Pumpe ein.
- 4) Sobald die Pumpe eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige auf, wenn Sie die  - Taste drücken.

Notiz:

- Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder fest an, um die Wasserfestigkeit sicherzustellen.
- Im Ruhezustand entnehmen Sie bitte den Akku und lagern Sie ihn ordnungsgemäß.
- Verbrauchte Batterien müssen aus der Pumpe entfernt werden.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, da sie sonst explodieren oder auslaufen könnten.

2. STECKEN SIE DAS KABEL DES USB-ANSCHLUSSES EIN



WiFi-Verbindung und Fernbedienung müssen die USB-Verbindung mit Strom versorgen, sonst funktioniert die WiFi-Funktion nicht.

- 1) Stecken Sie das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) ein.
- 2) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige  auf.

Notiz:

- Für die WLAN-Kopplung und den Zugriff auf die APP ist eine hohe Stromversorgung erforderlich, daher ist diese Funktion nur im USB-Kabelbetrieb verfügbar.
 - WLAN-Kopplung und APP-Zugriff sind im Batteriebetrieb nicht verfügbar.
 - Der batteriebetriebene Modus unterstützt nur die manuelle Bewässerung.
- Wenn beide Energiemodi gleichzeitig verwendet werden, wird zuerst die Stromversorgung über das USB-Kabel angepasst. Wenn das USB-Kabel abgezogen wird, wird der batteriebetriebene Modus aktiviert.


Einstellungsbeispiel

* Wenn Sie Ihre Pflanzen jeden Tag um 9:00 Uhr 30 Sekunden lang gießen möchten, stellen Sie bitte "WIE LANGE" ein um 30 Sekunden, "WIE OFT" um 1 Tag und "VERZÖGERUNG" um 0, stellen Sie das Gerät auf 9:00 Uhr ein. Nach dem Einstellen Wenn Sie fertig sind, schaltet sich der Bewässerungspumpen-Timer automatisch jeden Tag um 9:00 Uhr ein und bewässert 30 Sekunden lang.


* Wenn es jetzt 7:00 Uhr ist und Sie Ihre Pflanzen um 10:00 Uhr 1 Minute lang gießen möchten, stellen Sie dies bitte ein "WIE LANGE" um 1 Minute, "WIE OFT" um 1 Tag, "Verzögerung" um 3 Stunden. Das erste Mal wird gegossen Beginnen Sie um 10:00 Uhr und die weitere Bewässerung beginnt um 10:00 Uhr im Abstand von

3. BESTIMMEN SIE DIE RICHTIGEN PLATZIERUNGEN

- 1) Die Hublänge der Wasserpumpe: der vertikale Abstand von 2-3 m, da die Wasserleitung Kann nicht 100 % gerade platziert werden, wir empfehlen die Höhe zwischen den Pflanzen und Die Höhe der Pumpe sollte 2,5 m nicht überschreiten.




2) Produkt-Installation



① USB-Kabel	x1	⑦ Schaltventil	x10
② Pumpentimer	x1	⑧ T-Barb-Anschluss	x10
③ Abnehmbarer Haken	x1	⑨ Gerader Schlauchanschluss	x3
④ Schläuche	x1	⑩ Kreuzverschraubung	x3
⑤ Filter	x1	⑪ Mikro-Tropfstrahler	x10
⑥ Anti-Siphon-Gerät	x1	⑫ Schlauchendkappen	x3


4. SCHLAUCH RICHTIG ANSCHLIESSEN




- 1) Entwerfen Sie Ihren Bewässerungsweg und schneiden Sie den Schlauch auf die erforderliche Länge.




- 2) Legen Sie den Schlauchkopf 10 Sekunden lang in heißes Wasser oder geben Sie vor dem Anschließen etwas Pflanzenöl auf das Schlauchende.




- 3) Schließen Sie den Schlauch an den Wassereinlass und -auslass an.




- 4) Installieren Sie eine Anti-Siphon-Vorrichtung am Auslassschlauch in der Nähe der Wasserpumpe, um zu verhindern, dass Wasser ausfließt, nachdem der Wasserpumpen-Timer ausgeschaltet wurde. Die Anti-Siphon-Vorrichtung muss vorhanden sein entsprechend der Fließrichtung des Wassers zu installieren.




- 5) Befestigen Sie den Filter am anderen Ende des Einlassrohrs der Wasserpumpe und legen Sie ihn in den Behälter.



- 6) Anschließen der passenden Schlauchtülle.
 - Wenn nur der Schlauch sein muss angeschlossen ist, können Sie einen geraden Schlauchanschluss verwenden



- Wenn Sie den Schlauch beim Spalten anschließen müssen Auf zwei Arten können Sie den "T"-Widerhakenanschluss verwenden.



- Wenn Sie einen Schlauch während des Aufteilens an andere 3-Wege-Schläuche anschließen müssen, können Sie den Kreuzstutzen verwenden.



- 7) Führen Sie den Schlauch auf beiden Seiten des Umschaltventils ein. Drehen Sie das Ventil, um den Wasserfluss in den Schlauchleitungen einzustellen oder zu unterbrechen.



- 8) Wenn Wasser in den Boden gelangen muss, müssen Sie Mikro-Tropfstrahler verwenden.
Tipps: Lockern Sie zuerst den Boden und setzen Sie dann die Tropfrinnen mindestens 7,6 cm tief ein, damit das Wasser besser in die Pflanzenwurzeln eindringen kann.



- 9) Bitte installieren Sie Schlauchendkappen, nachdem Wasser aus dem Rohrende austritt, um zu verhindern, dass sich Luft im Rohr befindet und das Wasser nicht reibungslos zum Rohrende fließen kann.

5. INSTALLATION ABGESCHLOSSEN UND GETESTET

- 1) Drücken Sie die  - Taste, um die Pumpe zu aktivieren, dann wird das Wasser zu Ihren Pflanzen gepumpt.
- 2) Überprüfen Sie, ob im Verbindungsteil des Schlauchs Undichtigkeiten vorliegen. Wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, dass kein Festziehen erfolgt ist. Bitte ziehen Sie weiter fest, bis keine Leckage mehr auftritt.
- 3) Nachdem Sie den Test ohne Nutzungsprobleme durchgeführt haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort: WLAN-Kopplung und Programmpläne.

ÜBERSICHT ÜBER DIE APP-SCHNITTSTELLE

1. HOME-INTERFACE

Wettervorhersage

Holen Sie sich die Wetterdaten für die von Ihnen ausgewählte Stadt.

Hinzugefügte Geräte

Klicken Sie auf Ihr Gerät und starten Sie dann Ihre Bewässerungseinstellungen.



Gerät hinzufügen

So fügen Sie mehrere Rainpoint-Smart-Geräte hinzu.

Zuhause geschaffen

Passen Sie die Hausnamen der verschiedenen Bewässerungsgebiete an, indem Sie "Mein Zuhause" eingeben.

2. BEWÄSSERUNGSZEITPLAN-EINSTELLUNGEN

Nächste Bewässerung

5 Countdown für die nächste Bewässerung

Manueller Bewässerungsschalter

Schalten Sie die manuelle Bewässerung nach Bedarf EIN/AUS. Weitere Einstellungstipps finden Sie auf der Seite.

Automatischer Bewässerungsmodus

Bewässerungshäufigkeit: 1 Stunde bis 7 Tage
Bewässerungsdauer: 20 Sekunden bis 30 Minuten.



Geräteinformation

Bitte beachten Sie die Seite, um die Einstellung entsprechend Ihren Anforderungen vorzunehmen.

Batteriestatus

Informationen zum unterschiedlichen Batteriestatus finden Sie auf der entsprechenden Seite.

Automatische Ausführung

Klicken Sie hier, um mit der Ausführung des von Ihnen eingerichteten Zeitplans zu beginnen.


3. GERÄTEINFORMATION

Offline-Benachrichtigung


Öffnen: Senden Sie eine Nachricht an die APP, wenn das Gerät offline ist.

Gerät entfernen

Entfernen Sie das Gerät, bevor Sie es zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.



Virtuelle ID für Gerät




FAQ & Feedback

Stellen Sie Support- und Feedback-Fragen.

4. AUTOMATIC WATERING MODE

Schritt 1: Klicken Sie ◀ zum Einrichten Bewässerungshäufigkeit nach Bedarf einstellen und fertig.

Schritt 3: Klicken Sie auf und ändert es in Grün. Bedeutet, dass Ihr Zeitplan läuft.



Schritt 2: Klicken Sie ◀ zum Einrichten Bewässerungsdauer nach Wunsch einstellen und "fertig" machen.

Wie oft: 0-23 Stunden 59 Minuten oder 1-7 Tage
Wie lange: 20-59 Sek. oder 1-30 Min

Hinweis: Bitte denken Sie daran, Schritt 3 zu aktivieren, nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, andernfalls Programm läuft nicht.


5. INTELLIGENTE FUNKTIONSSCHNITTSTELLE

Automatisierungsfunktion

Passen Sie Mehrfachbewässerungspläne an meteorologische Änderungen an.

Tap-to-Run-Funktion

Mehrere Geräte und Pläne einrichten und steuern.



Bewässerungsplan hinzufügen


Klicken Sie hier, um die Bedingungen und Aufgaben für Ihren Plan festzulegen.

Beachten:

- **"Automatisierung"** und **"Tap-to-Run"** unterscheiden sich in Funktion und Einstellung. **"Automatisierung"** dient hauptsächlich der Erstellung des neuen Smart-Plans, während **"Tap-to-Run"** hauptsächlich der einfachen Steuerung der vorhandenen Smart-Pläne dient.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät immer eine Verbindung herstellt und online bleibt, um die Automatisierung wie gewohnt auszuführen. **Bitte lassen Sie das USB-Kabel am Gerät angeschlossen um den Timer online zu halten.**
- Die Funktion **"Hinweis"** in der Automatisierung ist nur aktiviert, wenn Sie sie in der Aufgabe einrichten.

6. SMARTE AUTOMATISIERUNG

Automatisierung bedeutet, dass die Geräte entsprechend den festgelegten Bedingungen wie lokalem Wetter, Gerätestatus und Uhrzeit automatisch ausgeführt werden können.



1) Bedingungseinstellungen

Richten Sie Argumente ein und fügen Sie nach Bedarf Bedingungen hinzu .




2) Aufgabeneinstellungen

Richten Sie Aufgaben nach Bedarf ein und lösen Sie die Aufgabe dann aus, wenn die Bedingungen erfüllt sind.



3) Speichern Sie die Einstellungen




Bitte denken Sie daran, alle Einstellungen zu speichern. Das Gerät wird automatisch entsprechend Ihren Einstellungen ausgeführt.





WIE STELLT MAN EINE REGELMÄßIGE WÖCHENTLICHE BEWÄSSERUNG EIN?

Richten Sie beispielsweise dienstags, freitags und sonntags einen Bewässerungsplan um 10:00 Uhr ein.



- 1) Tippen Sie auf dem APP-Startbildschirm auf das Modul "Szene".
- 2) Wählen Sie "Automatisierung" und klicken Sie dann auf "Szene erstellen".
- 3) Wählen Sie den Zeitplan aus
- 4) Stellen Sie die wöchentliche Wiederholungszeitbedingung für Dienstag, Freitag und Sonntag ein (wählen Sie die Zykluszeit aus).was du erwarten möchtest)




- 5) Tippen Sie rechts auf die Schaltfläche "+", um ein Gerät hinzuzufügen
- 6) Wählen Sie die Schaltfläche "Gerät ausführen".
- 7) Wählen Sie das Gerät aus
- 8) Tippen Sie auf die Schaltfläche "Ein".



- 9) Tippen Sie auf die Schaltfläche WEITER in der oberen rechten Ecke.
- 10) Tippen Sie auf die Schaltfläche Speichern
- 11) Die Einrichtung des Wochenplans ist abgeschlossen




7. PERSÖNLICHE DATENSCHNITTSTELLE



MANUELLER BEWÄSSERUNGSMODUS

1. MANUELLE BEDIENUNG PER APP



Klicken Sie auf den Schalter, um die manuelle Bewässerung ein-/auszuschalten .

2. MANUELLE BEDIENUNG ÜBER GERÄT



Klicken Sie auf die Bewässerungstaste, um die manuelle Bewässerung ein- oder auszuschalten.

Setzen Sie das Gerät zurück

- 1) Entfernen Sie das Gerät und löschen Sie die Daten in der App. Unterbrechen Sie dann die Stromversorgung (entfernen Sie das Gerät). Batterie und ziehen Sie das USB-Kabel ab).
- 2) Lassen Sie das Gerät etwa 30–60 Sekunden lang stehen.
- 3) Stecken Sie das USB-Kabel ein und halten Sie die WLAN-Taste gedrückt, bis die Anzeige schnell aufleuchtet blinkendes grünes Licht, dann öffnen Sie die APP, um eine Verbindung herzustellen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
WLAN kann nicht sein in Verbindung gebracht	Nicht bei einer 2,4-GHz-WLAN-Kanalverbindung.	Setzen Sie den Router auf einen 2,4G-Kanal zurück und stellen Sie die Verbindung wieder her.
	Zu weit zwischen Pumpe und Router, wodurch das Signal instabil wird.	Stellen Sie die Pumpe an eine nähere Steckdose in der Nähe des Routers und schließen Sie sie erneut an.
	Nicht im richtigen Verbindungsmodus.	Ziehen Sie zuerst das USB-Kabel und den Akku ab und warten Sie 10 Sek. Laden Sie die Pumpe erneut mit dem USB-Kabel auf, halten Sie dann die WLAN-Taste gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt, und wechseln Sie in den Kopplungsmodus.
Ungleichmäßiges Wasser fließen	Zu großer Abstand zu Töpfen und Wasserbehältern oder zu lange Rohre können die Pumpleistung der Pumpe beeinträchtigen.	Je weiter die Topfpflanze von der Pumpe entfernt ist, desto schwächer wird der Wasserfluss. Bitte halten Sie die ersten Äste mit Klammern fest, um schnell und lange Leitungswasser zu liefern .
Wasserrohre lassen sich schwer einführen und entfernen	Aufgrund des Materials, um das Rohr haltbarer zu machen.	Legen Sie den Schlauchkopf 10 Sekunden lang in heißes Wasser oder geben Sie vor dem Anschließen etwas Pflanzenöl auf das Schlauchende.
Bewässerung Zeitplan nicht pünktlich	Der Wassermangel am Zulauf führte dazu, dass der Plan nicht rechtzeitig umgesetzt werden konnte.	Überprüfen Sie, ob im Behälter am Einlass Wassermangel vorliegt. (Bei einem Leck wird der Zeitplan nicht ausgeführt)
	Auf der APP-Seite ist kein Zeitplan für die automatische Ausführung eingerichtet.	Sobald die Planparameter festgelegt wurden, wird der Plan automatisch gemäß den durch Aktivieren von "Auto Run" festgelegten Parametern ausgeführt.
	Die Wasserpumpe verlor unerwartet ihre Leistung und der Plan wurde geleert.	Der Bewässerungsplan muss zurückgesetzt werden.
Wenn Ihr Rainpoint-Produkt nach der Fehlerbehebung nicht ordnungsgemäß funktioniert Schritte, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail: USA:+1-833-381-5659 Großbritannien: +44-800-808-5337 DE:+49-800-182-0576 service@rainpointonline.com		

GARANTIE

Rainpoint gewährt auf dieses Produkt eine einjährige eingeschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler in Materialien und Verarbeitung.

KUNDENDIENST

Wenn Ihnen die Einrichtung Schwierigkeiten bereitet und Sie sich das Einstellungs-Tutorial-Video ansehen möchten, abonnieren Sie es bitte zu unserem YouTube.

 Kanal: RainPoint auf YouTube.

Wenn Sie das Problem dieses Mal mit dieser Anleitung nicht lösen können, kontaktieren Sie uns bitte mit der LOT-NR. Ihres Geräts. Es wird einen privaten Service für Sie geben.
LOT-NR.: XXXXX (auf der Rückseite des Timers)

Kostenlose US-Hotline (Englisch): +1 833-381-5659

(Mo-Fr: 9 : 30-17 : 30 Uhr PST)

Kostenlose DE-Hotline (Englisch/Deutsch): +49 800-182-0576

(Mo-Fr: 9 : 00-17 : 00 Uhr MEZ)

Kostenlose UK-Hotline (Englisch): +44 800-808-5337

(Mo-Fr: 9 : 00-17 : 00 Uhr MEZ)

E-Mail: service@rainpointonline.com

Whats App: +1626-780-5952

FCC Notice

FCC STATEMENT: (FCC ID:2AWDBTTP106W)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference.
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

EC REP: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
Email: VIAJEELE@OUTLOOK.COM

UK REP: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92A BURY OLD ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M45 6TQ
EMAIL: SUJEELECTRONIC@OUTLOOK.COM

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:
FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD
ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION:
Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area, Cangshan District, Fuzhou, China.350008





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1 626-780-5952