


RainPoint®

USER MANUAL HOSE NOZZLE

Model No.: D8005



US Hotline:

+1 833-381-5659

US Hotline:

+49 800-182-0576

UK Hotline:


+44 20-4628-3036



Email

service@rainpointonline.com

INSTALLATION AND USAGE



⚠ WARNING

- Water from any garden hose can be contaminated and cause serious health effects. Never drink water from a hose.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- For general outdoor use only at 116 psi or less.
- Do not use this sprayer for commercial purposes, hot water applications, or high-pressure applications. Doing so could result in serious personal injury or damage or destroy of the product.
- Do not leave this product unattended while in use. Disconnect the hose and store inside during freezing or extremely hot weather to prevent product damage.
- Do not direct the high pressure spray toward people, pets, or fragile objects. Misuse could cause personal injury or property damage.

TROUBLESHOOTING


Problem	Possible Cause	Possible Solution
Leak at nozzle-hose connection	This may be caused by loose or incomplete thread engagement.	Add an extra rubber washer from the supplied spares and use two washers.
Leakage at the nozzle/head	1. The Phillips screw may be loose. 2. The spray head was not rotated to the locked position when selecting a spray mode.	1. Tighten it with a Phillips screwdriver. 2. Rotate the spray head to the locked position until you hear a "click" sound.

This spray gun is for clean water use only. Do not use pesticides, car wash foaming agents, or other chemicals, as they may cause corrosion or damage.

SPECIFICATION

ITEM	SPECIFICATION
Maximum Working Pressure	116PSI
Water Inlet	3/4inch thread
Material	ZINC ALLOY Body+TPR Coverage + ABS Nozzle

INSTALLATION UND VERWENDUNG



⚠️ WARNUNG

- Wasser aus einem Gartenschlauch kann verunreinigt sein und ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen. Trinken Sie niemals Wasser aus einem Schlauch.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nur für den allgemeinen Gebrauch im Freien bei einem Druck von höchstens 116 psi.
- Verwenden Sie diesen Sprüher nicht für gewerbliche Zwecke, für Anwendungen mit heißem Wasser oder für Hochdruckanwendungen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen oder das Produkt beschädigen bzw. zerstören.
- Lassen Sie dieses Produkt während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt. Trennen Sie den Schlauch ab und lagern Sie das Produkt bei Frost oder extrem heißen Temperaturen im Innenbereich, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Richten Sie den Hochdruckstrahl nicht auf Personen, Haustiere oder zerbrechliche Gegenstände. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

PROBLEMBEHANDLUNG


Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Leckage an der Düse-Schlauch-Verbindung	Kann durch lose oder unvollständige Gewindeeinbindung verursacht werden.	Fügen Sie eine zusätzliche Gummischeibe aus dem mitgelieferten Ersatzteilset hinzu und verwenden Sie zwei Scheiben.
Leckage an der Düse / Düsenkopf	1. Die Kreuzschlitzschraube könnte lose sein. 2. Der Sprühkopf wurde beim Auswählen einer Sprühfunktion nicht in die verriegelte Position gedreht.	1. Ziehen Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest. 2. Drehen Sie den Sprühkopf in die verriegelte Position, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.

Diese Spritzpistole ist nur für die Verwendung mit sauberem Wasser bestimmt. Verwenden Sie keine Pestizide, Autowaschschäume oder andere Chemikalien, da diese Korrosion oder Schäden verursachen können.

TECHNISCHE DATEN

Artikel	SPEZIFIKATION
Maximaler Arbeitsdruck	116PSI (ca. 8bar)
Wassereinlass	3/4-Zoll-Gewinde
Material	Gehäuse: Zinklegierung + Beschichtung: TPR + Düse: ABS

INSTALLAZIONE E UTILIZZO



ATTENZIONE

- L'acqua proveniente da qualsiasi tubo da giardino può essere contaminata e causare gravi effetti sulla salute. Non bere mai acqua da un tubo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Solo per uso esterno generale a 116 psi o meno.
- Non utilizzare questo spruzzatore per scopi commerciali, per acqua calda o per applicazioni ad alta pressione. Farlo potrebbe causare gravi lesioni personali o danni al prodotto, fino alla sua distruzione.
- Non lasciare mai questo prodotto incustodito durante l'uso. Scollega il tubo e riponi il prodotto all'interno in caso di gelo o temperature estremamente elevate per evitare danni.
- Non dirigere il getto ad alta pressione verso persone, animali domestici o oggetti fragili. Un uso improprio potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Problema	Possibile Causa	Possibile Soluzione
Perdita alla connessione ugello-tubo	Potrebbe essere causata da un innesto filettato allentato o incompleto.	Aggiungere una guarnizione di gomma aggiuntiva dai pezzi di ricambio forniti e utilizzare due guarnizioni.
Perdita all'ugello/testa dell'ugello	1. La vite a croce potrebbe essere allentata. 2. La testa di spruzzatura non è stata ruotata nella posizione bloccata quando si selezionava una modalità di spruzzatura.	1. Stringerla con un cacciavite a croce. 2. Ruotare la testa di spruzzatura nella posizione bloccata finché non si sente un suono "click".

Questa pistola a spruzzo è destinata esclusivamente all'uso con acqua pulita. Non utilizzare pesticidi, detergenti schiumogeni per auto o altri prodotti chimici, in quanto potrebbero causare corrosione o danni.

SPECIFICA

Articolo	SPECIFICHE
Pressione massima di esercizio	116 PSI
Ingresso dell'acqua	Filetto 3/4 pollici
Materiale	Corpo: lega di zinco + Rivestimento: TPR + Ugello: ABS

INSTALLATION ET UTILISATION



⚠ AVERTISSEMENT

- L'eau provenant de n'importe quel tuyau d'arrosage peut être contaminée et entraîner de graves problèmes de santé. Ne buvez jamais l'eau d'un tuyau.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Uniquement pour une utilisation générale en extérieur à 116 psi ou moins.
- N'utilisez pas ce pulvérisateur à des fins commerciales, avec de l'eau chaude ou pour des applications à haute pression. Une telle utilisation peut entraîner des blessures graves ou endommager/détruire le produit.
- Ne laissez pas ce produit sans surveillance pendant l'utilisation. Pour éviter tout dommage, déconnectez le tuyau et rangez-le à l'intérieur par temps de gel ou de forte chaleur.
- Ne dirigez pas le jet haute pression vers des personnes, des animaux ou des objets fragiles. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures ou des dommages matériels.

DÉPANNAGE


Problème	Cause possible	Solution possible
Fuite au niveau de la connexion entre la buse et le tuyau	Cela peut être dû à un vissage lâche ou incomplet.	Ajoutez une rondelle en caoutchouc supplémentaire provenant des pièces de rechange fournies et utilisez deux rondelles.
Fuite au niveau de la buse/tête	1. La vis cruciforme peut être desserrée. 2. La tête de pulvérisation n'a pas été tournée jusqu'à la position verrouillée lors de la sélection d'un mode de pulvérisation.	1. Serrez avec un tournevis cruciforme. 2. Tournez la tête de pulvérisation jusqu'à la position verrouillée jusqu'à entendre un « clic ».

Ce pistolet pulvérisateur est conçu uniquement pour une utilisation avec de l'eau propre. N'utilisez pas de pesticides, d'agents moussants pour le lavage de voitures ou d'autres produits chimiques, car ils peuvent provoquer de la corrosion ou des dommages.

SPÉCIFICATION

Paramètre	Spécification
Pression de service maximale	116 psi
Entrée d'eau	Filetage 3/4 pouce
Matériau	Corps en alliage de zinc + revêtement TPR + buse en ABS

INSTALACIÓN Y USO



⚠ ADVERTENCIA

- El agua de cualquier manguera de jardín puede estar contaminada y causar graves efectos en la salud. Nunca beba agua de una manguera.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Solo para uso general en exteriores a 116 psi o menos.
- No utilice este rociador para fines comerciales, aplicaciones con agua caliente ni aplicaciones de alta presión. Hacerlo puede provocar lesiones graves o dañar/destruir el producto.
- No deje este producto desatendido durante el uso. Para evitar daños, desconecte la manguera y guárdelo en interiores durante heladas o calor extremo.
- No dirija el chorro de alta presión hacia personas, mascotas u objetos frágiles. El uso indebido puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Posible solución
Fuga en la conexión entre la boquilla y la manguera	Esto puede deberse a una conexión de rosca suelta o incompleta.	Añada una arandela de goma adicional de las piezas de repuesto suministradas y utilice dos arandelas.
Fuga en la boquilla/cabezal	1. El tornillo Phillips puede estar suelto. 2. El cabezal de pulverización no se giró hasta la posición de bloqueo al seleccionar un modo de pulverización.	1. Apriételo con un destornillador Phillips. 2. Gire el cabezal de pulverización hasta la posición de bloqueo hasta que escuche un "clic".

Esta pistola pulverizadora es solo para uso con agua limpia. No utilice pesticidas, agentes espumantes para lavado de autos u otros productos químicos, ya que pueden causar corrosión o daños.

ESPECIFICACIÓN

Parámetro	Especificación
Presión máxima de trabajo	116 psi
Entrada de agua	Rosca de 3/4 pulgada
Material	Cuerpo de aleación de zinc + recubrimiento TPR + boquilla de ABS

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92A BURY OLD ROAD, MANCHESTER, ENGLAND, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

BALDR INTERNATIONAL LLC

16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DE 19958



Made in China