


RainPoint®

USER MANUAL HOSE NOZZLE

Model NO.: 1020W



US Hotline:

+1 833-381-5659

DE Hotline:

+49 800-182-0576

UK Hotline:


+44 20-4628-3036



Email

service@rainpointonline.com

INSTALLATION AND USAGE



⚠ WARNING

- Water from any garden hose can be contaminated and cause serious health effects. Never drink water from a hose.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- For general outdoor use only at 116 psi or less.
- Do not use this sprayer for commercial purposes, hot water applications, or high-pressure applications. Doing so could result in serious personal injury or damage or destroy of the product.
- Do not leave this product unattended while in use. Disconnect the hose and store inside during freezing or extremely hot weather to prevent product damage.
- Do not direct the high pressure spray toward people, pets, or fragile objects. Misuse could cause personal injury or property damage.

Troubleshooting


Problem	Possible Cause	Possible Solution
Leak at nozzle-hose connection	This may be caused by loose or incomplete thread engagement.	Add an extra rubber washer from the supplied spares and use two washers.
Leakage at the nozzle/head	1. The Phillips screw may be loose. 2. The spray head was not rotated to the locked position when selecting a spray mode.	1. Tighten it with a Phillips screwdriver. 2. Rotate the spray head to the locked position until you hear a "click" sound.

This spray gun is for clean water use only. Do not use pesticides, car wash foaming agents, or other chemicals, as they may cause corrosion or damage.

SPECIFICATION

ITEM	SPECIFICATION
Maximum Working Pressure	116PSI
Water Inlet	3/4in thread
Material	ZINC ALLOY Body+TPR Coverage+ ABS Nozzle

INSTALACIÓN Y USO



⚠ ADVERTENCIA

- El agua de cualquier manguera de jardín puede estar contaminada y causar graves efectos en la salud. Nunca beba agua de una manguera.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Solo para uso general en exteriores a 116 psi o menos.
- No utilice este rociador para fines comerciales, aplicaciones con agua caliente ni aplicaciones de alta presión. Hacerlo puede provocar lesiones graves o dañar/destruir el producto.
- No deje este producto desatendido durante el uso. Para evitar daños, desconecte la manguera y guárdelo en interiores durante heladas o calor extremo.
- No dirija el chorro de alta presión hacia personas, mascotas u objetos frágiles. El uso indebido puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.

Solución de Problemas


Problema	Posible causa	Posible solución
Fuga en la conexión entre la boquilla y la manguera	Esto puede deberse a una conexión de rosca suelta o incompleta.	Añada una arandela de goma adicional de las piezas de repuesto suministradas y utilice dos arandelas.
Fuga en la boquilla/cabezal	1. El tornillo Phillips puede estar suelto. 2. El cabezal de pulverización no se giró hasta la posición de bloqueo al seleccionar un modo de pulverización.	1. Apriételo con un destornillador Phillips. 2. Gire el cabezal de pulverización hasta la posición de bloqueo hasta que escuche un "clik".

Esta pistola pulverizadora es solo para uso con agua limpia. No utilice pesticidas, agentes espumantes para lavado de autos u otros productos químicos, ya que pueden causar corrosión o daños.

ESPECIFICACIÓN

Parámetro	Especificación
Presión máxima de trabajo	116 psi
Entrada de agua	Rosca de 3/4 pulgada
Material	Cuerpo de aleación de zinc + recubrimiento TPR + boquilla de ABS

INSTALLATION ET UTILISATION



⚠ AVERTISSEMENT

- L'eau provenant de n'importe quel tuyau d'arrosage peut être contaminée et entraîner de graves problèmes de santé. Ne buvez jamais l'eau d'un tuyau.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Uniquement pour une utilisation générale en extérieur à 116 psi ou moins.
- N'utilisez pas ce pulvérisateur à des fins commerciales, avec de l'eau chaude ou pour des applications à haute pression. Une telle utilisation peut entraîner des blessures graves ou endommager/détruire le produit.
- Ne laissez pas ce produit sans surveillance pendant l'utilisation. Pour éviter tout dommage, déconnectez le tuyau et rangez-le à l'intérieur par temps de gel ou de forte chaleur.
- Ne dirigez pas le jet haute pression vers des personnes, des animaux ou des objets fragiles. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures ou des dommages matériels.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution possible
Fuite au niveau de la connexion entre la buse et le tuyau	Cela peut être dû à un vissage lâche ou incomplet.	Ajoutez une rondelle en caoutchouc supplémentaire provenant des pièces de rechange fournies et utilisez deux rondelles.
Fuite au niveau de la buse/tête	1. La vis cruciforme peut être desserrée. 2. La tête de pulvérisation n'a pas été tournée jusqu'à la position verrouillée lors de la sélection d'un mode de pulvérisation.	1. Serrez avec un tournevis cruciforme. 2. Tournez la tête de pulvérisation jusqu'à la position verrouillée jusqu'à entendre un « clic ».

Ce pistolet pulvérisateur est conçu uniquement pour une utilisation avec de l'eau propre. N'utilisez pas de pesticides, d'agents moussants pour le lavage de voitures ou d'autres produits chimiques, car ils peuvent provoquer de la corrosion ou des dommages.

SPÉCIFICATION

Paramètre	Spécification
Pression de service maximale	116 psi
Entrée d'eau	Filetage 3/4 pouce
Matériau	Corps en alliage de zinc + revêtement TPR + buse en ABS

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588.13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, DO2 P950. IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

BALDR INTERNATIONAL LLC

16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DE 19958

