


# Minuterie d'eau à 2 zones

## MANUEL DE L'UTILISATEUR



**Modèle NO.: ITV205**



**Courriel**  
service@rainpointonline.com



**Hotline gratuite**

US : +1 833-381-5659 (EN)

DE: +49 800-182-0576 (DE, EN)

UK : +44 800-808-5337(EN)

# CONSEILS SUR LA CHALEUR VEUILLEZ LIRE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL



N'utilisez pas le programmateur d'eau lorsque la température est inférieure à 3°C (37,4°F) et rangez le programmateur à l'intérieur pour éviter tout risque de gel.



Le filtre retient les particules de saleté, les empêchant de pénétrer dans le programmateur et de le boucher. Nettoyez régulièrement le filtre et remplacez-le s'il est usé.



Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, utilisez 2 piles alcalines AA neuves (non fournies). Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables neuves et anciennes.




Activez la minuterie avant la première utilisation ou après une période d'inactivité (voir page 6 : ACTIVER LA MINUTERIE AVANT UTILISATION).



N'utilisez que de l'eau froide et propre.

## POUR TOUT PROBLÈME D'UTILISATION, VEUILLEZ NOUS CONTACTER

 Web : [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)

 Courriel : [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

 Numéro vert aux États-Unis (anglais) : +1 833-381-5659

(du lundi au vendredi : de 9h30 à 17h30, heure de Paris)

Numéro vert DE (allemand/anglais) : +49 800-182-0576


(du lundi au vendredi : 9:00 AM-17:00 PM CET)

Numéro vert UK (anglais) : +44 800-808-5337

(du lundi au vendredi : 9:00 AM-5:00 PM CET)

# VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS .....

## EN UN COUP D'ŒIL



**DIAL** : Le cadran permet de personnaliser votre programme d'arrosage enregistrez les modifications (réglages).

**BOUTON DE PASSAGE D'UNE ZONE à l'autre** : Passez de la ZONE 1 à la ZONE 2.

**BOUTON OK/ MANUEL** : Confirme le passage à l'étape suivante/précédente ou au mode d'arrosage manuel.

**TOUCHE DELAY/+** : Réglage de la durée et de la configuration du système ou du programme d'arrosage différé.

**- BOUTON** : Réglage de la durée et de la configuration du système.



DIAL	POSITION FONCTION
SET CLOCK	Commutation 12H/24H et réglage de l'heure actuelle
START TIME	Régler l'heure de début de la première irrigation pour chaque zone
HOW LONG	Déterminer la durée d'arrosage pour chaque zone
HOW OFTEN	Choisissez la fréquence d'arrosage pour chaque zone




DIAL	POSITION FONKTION
ON	La minuterie arrose les deux zones selon votre programme personnalisé.
OFF	Arrêter l'arrosage

## SPÉCIFICATIONS

Pression de service de l'eau	0,5 bar-8 bar (7 psi-116 psi)
Débit maximum	10 Gal/Min (35L/Min)
Niveau d'étanchéité	IP65
Température de fonctionnement	37,4°F-122°F (3°C-50°C)
Tension de fonctionnement	DC2,3V~DC3,3V
Fréquence d'arrosage	Toutes les 1-12 heures ou Tous les 1-7 jours
Durée de l'arrosage	De 1 minute à 3 heures 59 minutes (4 heures)
Entrée d'eau	NH (US) pour robinets de 3/4" BSP(EU) pour robinets de 3/4 ou 1
Entrée d'eau	Pour tuyau d'arrosage standard de 3/4
Format de l'heure	12H ou 24H
Puissance par	2 piles alcalines AA (non incluses)


# INSTALLATION DU PRODUIT .....

## INSTALLATION DES PILES




- 1) Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du programmateur.
- 2) Insérez 2 nouvelles piles alcalines AA (1,5 V) (non fournies).
- 3) Remettez le couvercle du compartiment à piles sur la minuterie et appuyez fermement pour vous assurer qu'il est complètement scellé.


### **⚠ Note:**

- Remettez fermement le couvercle du compartiment à piles pour garantir l'étanchéité.
- Lorsque la minuterie n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles et jetez-les correctement.
- Remplacez les piles lorsque l'indicateur de piles faibles  apparaît à l'écran.
- Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir. Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, utilisez 2 nouvelles piles alcalines AA (non fournies).
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables neuves et anciennes.

## INSTALLATION DE LA MINUTERIE




- 1) Fermez le robinet du jardin.
- 2) Enroulez du ruban téflon autour du filetage du robinet.
- 3) Vissez le programmateur au robinet du jardin et assurez-vous que le présentoir est aussi vertical que possible par rapport au sol afin d'empêcher l'eau de pluie de s'accumuler et de s'infiltrer à l'intérieur.
- 4) Enroulez du ruban téflon autour du filetage des sorties de la minuterie.
- 5) Visser les tuyaux d'arrosage aux sorties de la minuterie.
- 6) Ouvrez le robinet après avoir programmé la minuterie.



### Conseils :

- 1) Enroulez du ruban téflon autour des filetages et alignez les filetages pour l'installation afin d'éviter l'usure des filetages et les fuites.
- 2) Si le filetage du robinet ne peut pas être serré au fond de l'entrée de la minuterie, ajoutez une rondelle en caoutchouc pour créer un joint d'extrémité afin d'éviter les fuites.



Rubber Washer




- ⊗ N'utilisez pas d'outils, installez le programmateur à la main.
- ⊗ Lorsque des températures négatives sont attendues, les programmeurs doivent être retirés du robinet et stockés à l'intérieur afin d'éviter tout dommage dû au gel.

▲ Installez correctement le filtre et veillez à ce qu'il soit propre comme suit



## ACTIVER LA MINUTERIE AVANT L'UTILISATION

**⚠** Veuillez activer l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois ou après une période d'inactivité.



- 1) Fermez le robinet du jardin.
- 2) Tournez le cadran de la minuterie sur "ON".
- 3) Appuyez sur le bouton "MANUAL" et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour passer en mode d'arrosage manuel.
- 4) Appuyez deux fois sur la touche "ZONE" pour sélectionner la zone 1 et la zone 2. Lorsque l'écran clignote, appuyez immédiatement sur la touche "OK" pour démarrer l'arrosage manuel.
- 5) Après avoir entendu 2 "clics" ou attendu environ 5 secondes, les vannes du programmeur s'ouvrent, puis tournez le cadran sur "OFF" pour fermer les vannes.
- 6) Répétez les étapes 2 à 5 3 à 5 fois.
- 7) Testez : Ouvrez légèrement le robinet, puis répétez les étapes 2 à 5 pour vérifier si l'eau s'écoule ou se ferme comme prévu.

Si c'est le cas, les valves de la minuterie sont normales et vous pouvez les utiliser en toute confiance !

Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 2 à 5 plusieurs fois ou contactez immédiatement l'équipe d'assistance RAINPOINT. .

**Remarque :** Lors des tests, ne vous approchez pas de la sortie du programmeur d'eau pour éviter d'être éclaboussé ou mouillé.

# PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE

## ÉTAPE 0: COMPRENDRE LES ZONES

Il s'agit d'un programmeur à deux zones qui vous permet d'arroser deux zones différentes à partir du même robinet. Chaque zone peut être programmée avec une heure de démarrage, une durée et une fréquence indépendantes.

**▲ Remarque :** Les deux zones fonctionnant simultanément ont une pression d'eau inférieure à celle d'une seule zone, car la pression d'eau est divisée entre les deux zones.

Bitte erstellen Sie das Programm für jede ZONE separat.

- 1) Behalten Sie ZONE 1 bei und nehmen Sie die Einstellungen vor, wie in den Schritten 1-4 unten beschrieben. Drehen Sie dann den Schalter auf "ON", um die Änderungen zu speichern.
- 2) Drücken Sie die Taste "ZONE", um ZONE 2 auszuwählen, und folgen Sie den Schritten 2-4, um die Einstellungen vorzunehmen. Drehen Sie den Drehschalter auf "ON", um alle Einstellungen zu speichern.

## ÉTAPE 1: RÉGLAGE DE L'HORLOGE



- 1) Tournez le cadran sur "SET CLOCK". Utilisez les boutons "+" ou "-" pour sélectionner le format 24 heures ou 12 heures et appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer.
- 2) Utilisez les boutons "+" ou "-" pour régler l'heure exacte actuelle. Si vous choisissez le format 12 heures, veuillez noter les heures du matin et du soir.
- 3) Utilisez le bouton "OK" pour confirmer et basculer entre les heures et les minutes.
- 4) Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications de cette ÉTAPE et passer à l'ÉTAPE suivante.

**CONSEILS :** Lorsque la configuration de cette ÉTAPE est terminée, tournez le cadran pour enregistrer les modifications au lieu d'appuyer sur le bouton "OK". Si vous appuyez sur le bouton "OK" après le réglage, le réglage précédent sera rétabli au lieu d'être enregistré.


## ÉTAPE 2: HEURE DE DÉMARRAGE



- 1) Tournez le cadran sur "START TIME".
- 2) Utilisez les boutons "+" et "-" pour régler l'heure de démarrage.
- 3) Utilisez le bouton "OK" pour changer d'heure (heures ou minutes).
- 4) Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications de cette ÉTAPE et passer à l'ÉTAPE suivante.

**CONSEILS :** Lorsque la configuration de cette étape est terminée, tournez la molette pour enregistrer les modifications au lieu d'appuyer sur le bouton "OK". Si vous appuyez sur le bouton "OK" après le réglage, le réglage précédent sera rétabli au lieu d'être enregistré.


## ÉTAPE 3: DURÉE



- 1) Tournez le cadran sur "HOW LONG".
- 2) Utilisez les boutons "+" et "-" pour sélectionner la durée d'arrosage, de 1 minute à 3 heures 59 minutes.
- 3) Utilisez le bouton "OK" pour passer à (heures ou minutes).
- 4) Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications de cette ÉTAPE et passer à l'ÉTAPE suivante.

**CONSEILS :** Lorsque la configuration de cette ÉTAPE est terminée, tournez la molette pour enregistrer les modifications au lieu d'appuyer sur le bouton "OK". Si vous appuyez sur le bouton "OK" après le réglage, le réglage précédent sera rétabli au lieu d'être enregistré.

## ÉTAPE 4: FRÉQUENCE



HOW  
OFTEN



- 1) Tournez le cadran sur "HOW OFTEN".
- 2) Utilisez les boutons "+" et "-" pour régler la fréquence d'arrosage. Vous pouvez choisir d'arroser toutes les 1 à 12 heures, ou tous les 1 à 7 jours. (REMARQUE : 1 correspond à tous les jours, 2 à tous les deux jours, etc.)
- 3) Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications de cette ÉTAPE et passer à l'ÉTAPE suivante.

**CONSEILS :** Lorsque la configuration de cette ÉTAPE est terminée, tournez la molette pour enregistrer les modifications au lieu d'appuyer sur le bouton "OK". Si vous appuyez sur le bouton "OK" après le réglage, le réglage précédent sera rétabli au lieu d'être enregistré.

**Exemples de fréquence d'arrosage tous les 1 jours, tous les 2 jours et tous les 3 jours :**

### TOUS LES 1 JOURS

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
CHAQUE SEMAINE	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹

### TOUS LES 2 JOURS

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
PREMIÈRE SEMAINE		☹		☹		☹	
DEUXIÈME SEMAINE	☹		☹		☹		☹

### TOUS LES 3 JOURS

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
PREMIÈRE SEMAINE		☹			☹		
DEUXIÈME SEMAINE	☹			☹			☹

## ÉTAPE 5: ARROSAGE AUTOMATIQUE



- 1) Tourner le cadran sur "ON".
- 2) L'écran LCD affiche l'heure actuelle et l'heure de début de l'arrosage suivant dans la zone 1, puis l'heure actuelle et l'heure de début de l'arrosage suivant dans la zone 2.

**REMARQUE :** Le programme d'arrosage automatique ne fonctionne que lorsque le cadran est en position "ON".



Heure actuelle



Heure de début  
de l'arrosage  
suivant dans  
la zone 1



Heure actuelle



Heure de début  
du prochain  
arrosage  
dans la zone 2

**FÉLICITATIONS !** Votre programmeur a été programmé avec succès ! Il commencera automatiquement à arroser en fonction de l'heure de début, de la durée et de la fréquence programmées.

**Vous pouvez maintenant laisser le robinet ouvert et faire confiance au programmeur pour arroser !**

**REMARQUE :**

- 1) Si vous tournez le cadran et qu'il n'est pas en position ON. Il arrêtera tous les plans d'arrosage et ne démarrera pas automatiquement. Les plans d'arrosage automatiques ne seront exécutés que lorsque le cadran sera sur ON.
- 2) Tourner le cadran et le remettre en position ON
  - Si l'heure en temps réel actuelle a dépassé l'HEURE DE DÉPART réglée, tous les plans d'arrosage de la journée seront ignorés et le programme d'arrosage automatique commencera à arroser à la fréquence réglée à partir de l'HEURE DE DÉPART du jour suivant.

Temps réel (retour à ON)	HEURE DE DÉPART	QUELLE FRÉQUENCE	Heure de début du prochain arrosage
1:00 PM	9:00 AM	6Heures	9 heures le jour suivant

- Si l'HEURE DE DÉPART du plan d'arrosage automatique du jour n'est pas encore arrivée, le plan d'arrosage sera exécuté normalement à partir de l'HEURE DE DÉPART du jour selon la fréquence que vous avez réglée.

Temps réel (retour à ON)	HEURE DE DÉPART	QUELLE FRÉQUENCE	Heure de début du prochain arrosage
1:00 PM	9:00 AM	6Heures	15 heures ce jour-là

# FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES .....

## REGENVERZÖGERUNGSMODUS



Tournez le cadran sur "ON", appuyez sur le bouton "DELAY" et maintenez-le enfoncé.

Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour régler la durée du délai d'arrosage.

Appuyez sur la touche "OK" pour démarrer le délai d'arrosage.

La temporisation de l'arrosage vous permet de différer l'arrosage des deux zones pendant une période déterminée sans interrompre votre programme d'arrosage. Pour accéder à la temporisation de l'arrosage, suivez les étapes ci-dessous.

- 1) Lorsque le cadran est en position "ON", appuyez sur le bouton "DELAY" et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour passer en mode de temporisation.
- 2) En mode retardement, l'option "24H" clignote à l'écran. Appuyez sur "+" et "-" pour sélectionner la période de retard de 24H, 48H et 72H.
- 3) Appuyez sur le bouton "OK" pour lancer la fonction de retardement, puis l'écran affichera un compte à rebours du délai restant.
- 4) Pour annuler le délai d'arrosage, maintenez la touche "DELAY" enfoncée pendant 3 à 5 secondes pour reprendre le programme d'arrosage.

### Remarque :

N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton "OK" après avoir sélectionné la durée du délai d'arrosage pour démarrer le programme de délai d'arrosage. **Si non, le réglage de la temporisation de l'arrosage sera automatiquement annulé après le clignotement de l'écran pendant 3 à 5 secondes.**

## ARROSAGE MANUEL



Tournez le cadran sur "ON", appuyez sur la touche "MANUAL" et maintenez-la enfoncée.



Appuyez sur la touche "ZONE" pour sélectionner la zone à arroser.




Appuyez sur la touche "+" ou "-" pour régler la durée de l'arrosage manuel.




Appuyez sur la touche "OK" pour démarrer l'arrosage manuel.

Mit dieser Funktion können Sie manuell bewässern, ohne den eingestellten Bewässerungszeitplan zu unterbrechen, und zwar wie folgt


- 1) Drehen Sie den Drehschalter auf "ON".
- 2) Halten Sie die Taste "MANUAL" 3-5s lang gedrückt, um den manuellen Bewässerungsmodus zu aktivieren.
- 3) Drücken Sie die "ZONE"-Taste, um die gewünschte Zone auszuwählen.



**Zone 1 uniquement**



**Zone 2 uniquement**




**Zone 1 et Zone 2**

- 4) Utilisez les boutons "+" ou "-" pour régler la durée de l'arrosage manuel de 1 minute à 8 heures. (Maintenez la touche "+" ou "-" enfoncée pour augmenter ou diminuer rapidement la durée).
- 5) Appuyez sur le bouton "OK" dès que l'écran clignote pour confirmer et démarrer l'arrosage manuel. L'écran affiche le modèle et le temps restant pour l'arrosage manuel. 📢
- 6) Pour arrêter l'arrosage manuel, maintenez la touche "MANUAL" enfoncée pendant 3 à 5 secondes pour quitter le mode d'arrosage manuel et rétablir le programme d'arrosage d'origine.

**REMARQUE** : N'oubliez pas d'appuyer sur la touche "OK" après avoir réglé la durée d'arrosage manuel pour démarrer l'arrosage manuel. Sinon, le réglage de l'arrosage manuel sera automatiquement **abandonné après que l'écran ait clignoté pendant environ 3 à 5 secondes.**

## UTILISER UNE SEULE DES ZONES



### UTILISER UNE SEULE DES ZONES

Si vous souhaitez utiliser uniquement la ZONE 1 et fermer la ZONE 2, procédez comme suit.

- 1) Tournez le cadran sur "HOW LONG" et appuyez sur "ZONE" pour sélectionner ZONE 2.
- 2) Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour régler l'heure jusqu'à ce que l'écran affiche "00:00".
- 3) Tournez le cadran sur "ON" pour enregistrer les changements. Cela signifie que la ZONE 2 est désactivée et que vous pouvez sélectionner la ZONE 1 pour programmer l'horaire selon vos besoins et que la minuterie ne fera fonctionner que la ZONE 1.

Si vous souhaitez utiliser uniquement la ZONE 2 et fermer la ZONE 1, la même chose s'applique.

### MODE D'ARRÊT



- 1) Si vous souhaitez arrêter tout plan d'arrosage pendant une période prolongée, tournez le cadran sur "OFF". (Vos réglages sont sauvegardés)
- 2) Le programmeur n'arrose pas automatiquement lorsqu'il est en mode OFF. (L'écran affiche le mot OFF en grandes lettres).
- 3) Pour recommencer à arroser automatiquement, tournez le cadran sur "ON" pour reprendre votre programme d'arrosage.

**Conseils :** Après avoir remis le cadran sur "ON", veuillez faire attention à l'heure du premier arrosage. Reportez-vous à la page 11 pour plus de détails.

### ARRÊT DE L'ÉCOULEMENT DE L'EAU

Si le programmeur est en train d'arroser et que vous souhaitez l'arrêter, activez et annulez l'arrosage manuel. L'arrosage en cours sera ignoré, mais les programmes d'arrosage suivants ne seront pas affectés. (Voir page 13 pour plus de détails sur les réglages de l'arrosage manuel)

## ÉTAT DE LA BATTERIE

L'état de la batterie s'affiche comme suit :



Pleine



Faible Puissance

**Note :** Lorsque l'indicateur de pile faible apparaît, la valve se ferme automatiquement pour éviter les fuites. Veuillez remplacer la pile pour récupérer.

## DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Conseil
Fuite de l'arrivée d'eau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il n'y a pas de filtre ou celui-ci n'est pas placé horizontalement.</li> <li>2) Le robinet n'est pas conforme à la norme 3/4".</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ajouter un filtre et s'assurer qu'il est placé horizontalement dans l'arrivée d'eau.</li> <li>2) S'assurer que le robinet est bien un robinet de 3/4".</li> <li>3) Renforcer le robinet avec du ruban adhésif.</li> </ol>
L'eau ne s'arrête pas/ne s'écoule pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Le stockage et le transport à long terme rendent la valve inactive.</li> <li>2) Blocage de la vanne</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fermez le robinet et mettez le cadran de la minuterie sur ON.</li> <li>2) Sélectionnez la zone que vous souhaitez réparer (ZONE 1 ou ZONE 2) et lancez l'arrosage manuel pendant 3 à 5 secondes, puis arrêtez-le.</li> <li>3) Répétez l'étape 2 de 5 à 7 fois.</li> <li>4) Essayez d'utiliser l'appareil normalement.</li> </ol>

Problème	Cause possible	Conseil
Problèmes de cadran ou de bouton	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Le cadran/la vanne est bloqué(e).</li> <li>2) Maintenir accidentellement le bouton OK lors de l'insertion des piles.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Même procédure que ci-dessus.</li> <li>2) Tournez le cadran vers la position OFF pour vérifier si la valve peut être fermée.</li> </ol>
Durée de vie réduite des piles	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Utilisation mixte de piles neuves et anciennes.</li> <li>2) Utilisation de piles au carbone ou de piles rechargeables.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Utiliser des piles alcalines neuves.</li> <li>2) Les piles rechargeables et les piles au carbone ont une durée de vie courte et instable, veuillez utiliser des piles alcalines à la place.</li> </ol>
Faible pression d'eau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Blocage du filtre.</li> <li>2) La pression d'entrée n'est pas suffisante pour permettre l'arrosage.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Vérifiez si le filtre est bouché, si c'est le cas, nettoyez ou remplacez le filtre.</li> <li>2) Assurez-vous que la minuterie est installée correctement et que le filetage n'est pas croisé.</li> <li>3) Installation d'une pompe de surpression ou d'un autre équipement auxiliaire permettant d'augmenter la pression.</li> </ol>

Problème	Cause possible	Conseil
Le programmeur n'arrête pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Le cadran est en position OFF.</li> <li>2) Le robinet n'est pas ouvert.</li> <li>3) La pile est déchargée, le programmeur s'éteint automatiquement.</li> <li>4) Le délai de pluie est activé.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tournez le cadran en position ON.</li> <li>2) Après avoir terminé tous les réglages, ouvrez le robinet.</li> <li>3) Remplacez les piles par des piles alcalines neuves.</li> <li>4) Attendre que le plan reprenne.</li> </ol>
L'écran LCD est devenu vide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) L'écran LCD ne s'affiche temporairement pas en cas d'exposition prolongée.</li> <li>2) La pile est déchargée, l'appareil s'éteint automatiquement.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evitez une exposition prolongée à la lumière du soleil.</li> <li>2) Remplacez les piles par des piles alcalines neuves.</li> </ol>

**Si vous avez d'autres questions, veuillez consulter le lien suivant :**

Courriel : [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

**Numéro vert aux États-Unis :** +1 833-381-5659

(du lundi au vendredi : de 9h30 à 17h30, heure de Paris)

**Numéro vert DE :**

+49 800-182-0576 (du lundi au vendredi : 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Numéro vert UK :**


+44 800-808-5337 (lun-ven : 9:00 AM-5:00 PM CET)

## NETTOYAGE DU PROGRAMMATEUR ..


Après une certaine période d'utilisation, des impuretés ou des saletés présentes dans l'eau peuvent s'accumuler dans le programmeur. Par conséquent, le programmeur doit être nettoyé régulièrement pour garantir son bon fonctionnement.

Veillez suivre les étapes suivantes pour nettoyer le programmeur.

- 1) Fermez le robinet du jardin et retirez le programmeur. Vérifiez si le filtre situé à l'entrée de l'eau du programmeur a accumulé des impuretés.
- 2) Si le filtre est sale, retirez-le du programmeur et rincez-le à l'eau courante.



- 3) Activez le mode d'arrosage manuel du programmeur pour ouvrir la vanne et vérifiez si le tuyau d'eau du programmeur est obstrué. Si c'est le cas, nettoyez-le délicatement à l'aide d'une petite brosse.



## AVERTISSEMENTS

---

- 1) Utilisation à l'extérieur uniquement. Placer le programmateur à l'abri à l'extérieur prolongera sa durée de vie.
- 2) Pour éviter tout dommage, veuillez le serrer sans utiliser d'outils.
- 3) Le filtre doit être placé horizontalement dans l'entrée d'eau pour éviter les fuites.
- 4) En cas de faible puissance, veuillez remplacer les piles afin d'éviter l'interruption du fonctionnement normal ; lorsque vous remplacez les piles, assurez-vous que le bac à piles est sec.
- 5) Lorsque la minuterie n'est pas utilisée, retirez les piles et rangez-la à l'intérieur.
- 6) N'utilisez pas la minuterie sous une température supérieure à 122°F (50°C), ou inférieure à 37.4°F (3°C).
- 7) Ne soumettez pas le produit à des forces et des chocs extrêmes.
- 8) Un choc électrique grave peut se produire si de l'eau est pulvérisée dans des prises ou des sources de courant électrique. Ne jamais immerger le produit dans l'eau.

Ce produit est conforme aux normes nationales des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France. Veuillez utiliser ce produit correctement. S'il doit être mis au rebut, veuillez l'éliminer conformément aux exigences nationales. Protégez l'environnement.

## GARANTIE .....

RainPoint gewährt eine einjährige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit ersetzen wir kostenlos das Produkt, das sich bei angemessener Nutzung und Wartung, die ausschließlich von RainPoint bestimmt wird, als fehlerhaft erweist.

Um eine Garantieforderung zu stellen, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Bestell-ID an [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com). Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.

## SERVICE CLIENT .....

**Si vous avez toujours des difficultés avec l'installation, recherchez "RainPoint" sur YouTube pour des vidéos d'installation !**

Si le manuel d'utilisation ne contient pas ce que vous cherchez ou si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter avant de retourner le produit au magasin et indiquez-nous le numéro de lot de votre appareil.

Courriel : [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

**Numéro vert aux États-Unis (anglais) :** +1 833-381-5659

(du lundi au vendredi : de 9h30 à 17h30, heure de Paris)

**Numéro vert DE (allemand/anglais) :** +49 800-182-0576

(du lundi au vendredi : 9:00 AM -17:00 PM CET)

**Numéro vert UK (anglais) :** +44 800-808-5337

(du lundi au vendredi : 9:00 AM-5:00 PM CET)

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricant/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/DIRECCIÓN: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Not included.





Scan the QR code to  
get fast support

### **Need Help?**

Please contact us

**US toll free:** +1 833-381-5659  
(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**DE toll free:** +49 800-182-0576  
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**UK toll free:** +44 800-808-5337  
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Email:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

