


# MANUEL D'UTILISATION

Minuteur d'eau numérique RainPoint à  
3 zones

**Model No. ITV347**



**Courriel:**  
[service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)



**Ligne directe gratuite**  
US sans frais(anglais) : +1 833-381-5659  
DE sans frais(allemand) : +49 800-182-0576  
UK sans frais(anglais) : +44 800-808-5337

## CONSEILS UTILES

### VEUILLEZ LIRE AVANT D'UTILISER



N'utilisez pas le minuteur d'eau lorsque la température est inférieure à 37,4 °F (3 °C), et veuillez conserver le minuteur à l'intérieur pour éviter tout dommage potentiel dû au gel.



Le filtre retient les particules de saleté, empêchant qu'elles n'entrent dans le minuteur et qu'elles n'y causent d'obstructions. Veuillez nettoyer le filtre régulièrement et le remplacer s'il est usé.



Pour garantir une durée de vie plus longue, veuillez utiliser quatre nouvelles piles alcalines AA (non incluses). Ne mélangez pas de piles alcalines neuves et usagées, ni de piles standards (au carbone-zinc) ou de piles rechargeables.




Veuillez activer le minuteur d'eau avant la première utilisation ou après une période d'inactivité (Voir la page 56: ACTIVER LE MINUTEUR AVANT L'UTILISATION).



N'utilisez qu'avec de l'eau froide propre.

### EN CAS DE PROBLÈME LORS DE L'UTILISATION, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE:

 **Web:** [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)

 **Courriel:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

 **US sans frais(anglais) :** +1 833-381-5659

(lun-ven: 9h30 - 17h30 PST)


**DE sans frais(allemand) :** +49 800-182-0576

(lun-ven: 9h00 - 17h00 CET)

**UK sans frais(anglais) :** +44 800-808-5337

(lun-ven: 9h00 - 17h00 CET)

# APERÇU



## SPÉCIFICATION

ARTICLE	SPÉCIFICATION
Filetage d'entrée	NH (États-Unis) pour le robinet de 3/4 de pouce BSP (Union européenne) pour le robinet de 3/4 de pouce ou 1 pouce
Température de fonctionnement	37.4°F-122°F(3°C-50°C)
Pression d'eau de travail	0.5bar-8bar(7.25PSI-116PSI)
Format de temps	12H/24H
Retard pluvieux	24/48/72H
Fréquence d'eau	1H-12H, 1Day-7Day
Durée d'eau	1min-4H
Temps d'arrosage manuel	1min-8H
Alimenté par	4*AA Piles alcalines (non inclus)
Niveau d'étanchéité	IP65





# INTRODUCTION DES FONCTIONS DES BOUTONS



## Fonctions de la molette


Molette	Tournez la molette pour configurer les plans d'arrosage et enregistrer les paramètres
ALLUMÉ	Lancez le minuteur conformément au planning prévu.
ÉTEINT	Éteignez également le minuteur.
RÉGLER L'HEURE	Choisissez le format horaire 12H/24H et définissez l'heure actuelle.
HEURE DE DÉPART	Réglez l'heure de début de l'arrosage.
COMBIEN DE TEMPS	Définissez la durée du plan d'arrosage.
À QUELLE FRÉQUENCE	Réglez la fréquence du plan d'arrosage.

## Fonctions des boutons

 BOUTON OK / MANUEL	Confirmer les paramètres ou arroser manuellement.
 + / BOUTON DE RETARD	Ajuster les paramètres, choisir le temps de retard pluvieux.
 - BOUTON	Ajuster les paramètres, choisir le temps de retard pluvieux.
 BOUTON DE ZONE	Basculer la zone d'arrosage lors de la configuration.

## INSTALLATION DES PILES


- 1) Retirez le compartiment des piles au bas du minuteur.
- 2) Insérez 4 nouvelles piles alcalines AA (1,5 V) (non incluses).
- 3) Remettez le compartiment des piles sur le minuteur et appuyez fermement pour vous assurer qu'il est complètement hermétique.





### REMARQUE:

- 1) Installez le compartiment des piles de manière sûre après avoir installé les piles pour garantir l'étanchéité à l'eau.
- 2) Lorsque le minuteur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les piles et les éliminer correctement.
- 3) Remplacez les piles lorsque l'indicateur de faible batterie s'affiche.
- 4) Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.
- 5) Pour garantir une durée de vie plus longue, veuillez utiliser 4 nouvelles piles alcalines AA (non incluses). Ne mélangez pas de nouvelles et de vieilles piles alcalines, standard (au carbone-zinc) ou rechargeables.


# INSTALLER LE MINUTEUR SUR LE ROBINET



- 1) Terminer le robinet d'arrosage.
- 2) Visser le programmateur au robinet du jardin et placer le présentoir aussi verticalement que possible par rapport au sol pour éviter que l'eau de pluie ne s'accumule et ne s'infilte à l'intérieur.
- 3) Visser le tuyau d'arrosage à la sortie de la minuterie.
- 4) Ouvrez le robinet après avoir programmé la minuterie.



**Conseils :** Si une fuite se produit en raison de filetages abîmés ou d'un chanfrein endommagé au niveau du raccord du robinet, enroulez du ruban téflon dans le sens horaire autour des filetages extérieurs (2 à 3 tours) jusqu'à ce que l'étanchéité soit assurée.




## REMARQUE:

- ⊗ Veuillez ne pas utiliser d'outils et installer le minuteur uniquement à la main.
- ⊗ Lorsque des températures glaciales sont prévues, les minuteurs doivent être retirés du robinet de la tuyauterie et stockés à l'intérieur pour éviter tout dommage potentiel dû au gel.
- ▲ Veuillez installer correctement le filtre et le garder propre de la manière suivante.



## ACTIVER LE MINUTEUR AVANT L'UTILISATION

- ⚠ Veuillez activer les vannes lors de la première utilisation du minuteur ou si une longue période s'est écoulée depuis votre dernière utilisation.



- 1) Gardez le robinet fermé et tournez le cadran sur "ON".
- 2) Appuyez et maintenez le bouton "OK/MANUEL" tout en insérant les piles pour entrer en mode auto-inspection.
- 3) Relâchez le bouton "OK/Manuel" après 3 secondes et toutes les vannes s'ouvriront et se fermeront à tour de rôle pour terminer l'auto-inspection; chaque vanne prend 5 secondes.
- 4) Après que toutes les zones ont terminé la première auto-inspection, ouvrez légèrement le robinet pour commencer le test avec de l'eau.
- 5) Pendant le test de chaque vanne, vérifiez si l'eau s'écoule ou s'arrête comme prévu.  
Si oui, les vannes temporisées sont activées avec succès; utilisez le minuteur en toute confiance.  
Sinon, veuillez répéter les étapes de test plusieurs fois ou nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.
- 6) Après le test, retirez les piles pour éviter un cycle de test répétitif. Puis réinsérez les piles pour démarrer le fonctionnement normal.

### REMARQUE:

Lors du test, veuillez vous éloigner de la sortie du minuteur d'eau pour éviter d'être éclaboussé et mouillé.

## PROGRAMMER LE MINUTEUR

Ce minuteur à trois zones vous permet d'arroser trois zones différentes à l'aide d'un seul robinet, chaque zone étant personnalisable avec des horaires de démarrage indépendants, des durées d'irrigation et des fréquences.

### REMARQUE:

#### 1) Fonctionnement en zone unique :

L'appareil ne peut exécuter le programme d'une seule zone à la fois. L'exécution de plusieurs zones simultanément va diviser et réduire la pression de l'eau. En cas de programmes en conflit, seule une zone sera exécutée tandis que les autres attendront la fin de l'exécution. **Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la page 69.**

#### 2) Instructions de configuration :

##### **Configuration des plans d'arrosage pour chaque zone :**

Appuyez sur le bouton "ZONE" pour sélectionner la ZONE 1. Réglez l'heure de début, la durée et la fréquence de la ZONE 1, puis tournez le cadran sur "ON" pour enregistrer les modifications. Le plan d'arrosage pour la ZONE 1 a été configuré avec succès. Utilisez le bouton "ZONE" pour sélectionner la ZONE 2 ou la ZONE 3 et utilisez la même méthode pour configurer les plans d'arrosage de chaque zone.

##### **Plans d'arrosage :**

Chaque zone ne peut configurer qu'un seul plan d'arrosage.

## ÉTAPE 1 : RÉGLER L'HEURE

ow	24H

Now	12:30

- 1) Tournez la molette sur "SET CLOCK"  
Utilisez les boutons "+" ou "-" pour sélectionner le format 24H ou 12H, puis appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer et entrer dans le réglage de l'heure.


- 2) Le nombre d'heures clignote. Utilisez les boutons "+" ou "-" pour ajuster le nombre à l'heure locale. Si vous choisissez le format 12H, veuillez prendre en compte la différence entre AM et PM.

Utilisez le bouton "OK" pour confirmer et pour basculer entre les heures, les minutes ou les formats 12H/24H.

- 4) Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications, puis passez à l'étape suivante.


### REMARQUE:

- 1) Lorsque vous avez terminé cette étape, veuillez tourner la molette pour enregistrer les modifications au lieu d'appuyer sur le bouton "OK". Si vous appuyez sur "OK" après avoir effectué le réglage, il retournera aux paramètres précédents au lieu d'enregistrer ceux-ci.
- 2) Appuyez et maintenez les boutons "+" ou "-" pendant 3 secondes pour ajuster rapidement le nombre.



## ÉTAPE 2 : HEURE DE DÉPART

Now	18:00		
ZONE [1] 2 3			
Start Time	How Long	How Often	
8:00	0 <sub>H</sub> 10 <sub>M</sub>	1 <sup>D</sup>	



- 1) Tournez la molette sur "START TIME".
- 2) L'heure clignote ; utilisez les boutons "+" et "-" pour régler votre heure de départ.
- 3) Appuyez sur le bouton "OK" pour basculer entre les heures ou les minutes.
- 4) Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications et passer à l'étape suivante.



**Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la page 69 pour découvrir la logique de fonctionnement des vannes dans chaque zone du minuteur.**

**Pour apprendre comment fermer une ou plusieurs zones, veuillez vous reporter à la page 67 de ce manuel**

### REMARQUE:

Appuyez et maintenez les boutons "+" ou "-" pendant 3 secondes pour ajuster rapidement le nombre.

## ÉTAPE 3 : COMBIEN DE TEMPS





- 1) Tournez la molette sur "HOW LONG".
- 2) L'heure clignote. Utilisez les boutons "+" et "-" pour sélectionner la durée d'arrosage, qui peut varier de 1 minute à 4 heures.
- 3) Appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer et pour basculer entre les heures ou les minutes.
- 4) Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications et passer à l'étape suivante.

### REMARQUE:

- 1) Appuyez et maintenez les boutons "+" ou "-" pendant 3 secondes pour ajuster rapidement le nombre.
- 2) Comme la plage de réglage pour "HOW LONG" est de 1 minute à 4 heures, et que la plage de réglage pour "HOW OFTEN" est de 1 heure à 12 heures ou de 1 jour à 7 jours, il est important de s'assurer que le réglage de "HOW OFTEN" est égal ou supérieur au réglage de "HOW LONG". Cela garantit que le plan fonctionne correctement ; sinon, il risque de ne pas fonctionner comme prévu.

## ÉTAPE 4 : À QUELLE FREQUENCE



- 1) Tournez la molette sur "HOW OFTEN".
- 2) Utilisez les boutons "+" et "-" pour régler la fréquence d'arrosage. Vous pouvez choisir toutes les 1 à 12 heures ou tous les 1 à 7 jours.
- 3) Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour enregistrer les modifications et passer à l'étape suivante.

**Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la page 70 pour découvrir la logique de la fréquence d'arrosage.**

### REMARQUE:

Appuyez et maintenez les boutons "+" ou "-" pendant 3 secondes pour ajuster rapidement le nombre.

## ÉTAPE 5 : ARROSAGE AUTOMATIQUE

Now	18:00		
	ZONE [1]	2	3
Start Time	How Long	How Often	
8:00	0 <sub>H</sub> 10 <sub>M</sub>	1 <sup>P</sup>	
Next	8:00		


Prochain plan pour la zone 1

Now	18:00		
	ZONE 1 [2]	3	
Start Time	How Long	How Often	
12:00	0 <sub>H</sub> 10 <sub>M</sub>	1 <sup>P</sup>	
Next	12:00		

Prochain plan pour la zone 2

Now	18:00		
	ZONE 1	2	[3]
Start Time	How Long	How Often	
16:00	0 <sub>H</sub> 10 <sub>M</sub>	1 <sup>P</sup>	
Next	16:00		

Prochain plan pour la zone 3




- 1) Tournez la molette sur "ON".
- 2) L'écran LCD affichera l'heure actuelle et passera automatiquement à l'affichage des détails du programme pour chacune des trois zones.

### FÉLICITATIONS!


Votre minuteur a maintenant été programmé avec succès. Il commencera à arroser automatiquement en fonction de l'heure de départ, de la durée et de la fréquence programmées. Maintenant, vous pouvez laisser le robinet ouvert et laisser le minuteur s'occuper de l'arrosage!

## FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES


### Arrosage manuel




sélectionner la ZONE 1



réglage de la durée d'arrosage  
manuel




sélectionner la ZONE 3





arrosage manuel

Veuillez lire attentivement l'ensemble de la procédure avant le réglage. Vous disposez de 5 à 7 secondes pour chaque étape. En cas d'inactivité pendant 7 secondes, l'interface de réglage se fermera automatiquement.

- 1) Tournez la molette sur "ON".
- 2) Appuyez et maintenez le bouton "MANUEL" pendant 3 à 5 secondes pour entrer en mode d'arrosage manuel.



- 3) Appuyez sur le bouton **"Zone"** pour sélectionner la zone à arroser, puis appuyez sur le bouton **"OK"** pour confirmer.  
(Remarque : en mode manuel, une seule zone peut être sélectionnée pour l'arrosage afin de garantir une pression d'eau suffisante.)
- 4) L'arrosage manuel ne démarrera pas Utilisez les boutons "+" ou "-" pour ajuster la durée d'arrosage manuel de 1 minute à 8 heures. La durée d'arrosage par défaut est de 10 minutes. Appuyez et maintenez les boutons "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur.
- 5) Lorsque les nombres clignotent, appuyez immédiatement sur le bouton **"OK"** pour confirmer et démarrer l'arrosage manuel. L'écran affichera (  et  ) ainsi que le temps restant pour l'arrosage manuel.
- 6) Pour arrêter l'arrosage manuel, appuyez et maintenez le bouton **"MANUAL"** pendant 3 à 5 secondes et il arrêtera l'arrosage manuel et restaurera le programme d'arrosage original. (Alternativement, vous pouvez tourner la molette sur **"OFF"** pour arrêter l'arrosage manuel, puis la remettre sur **"ON"** pour reprendre le programme d'arrosage original.)

#### REMARQUE:

- 1) N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton **"OK"** après avoir réglé la durée d'arrosage manuel pour démarrer l'arrosage manuel ; sinon, les paramètres d'arrosage manuel seront automatiquement annulés après environ 5 à 8 secondes de clignotement à l'écran.
- 2) Si vous n'avez pas sélectionné de zone et que vous appuyez sur **"OK"** pour entrer dans le réglage du temps d'arrosage manuel, puis appuyez de nouveau sur **"OK"** pour démarrer l'arrosage manuel, comme vous n'avez sélectionné aucune zone spécifique, le système activera automatiquement la Zone 1 pour l'arrosage.

**Remarque:**

**Le mode d'arrosage manuel a toujours la priorité sur le mode d'arrosage automatique.**

- Pour une zone, lorsqu'elle est en train de réaliser un arrosage automatique et qu'un arrosage manuel, que ce soit pour la même zone ou pour une zone différente, est lancé, l'arrosage automatique sera alors interrompu et perdra le temps d'arrosage restant.
- Pour une zone, lorsqu'elle est en mode d'arrosage manuel, un arrosage automatique, que ce soit pour la même zone ou pour une autre zone, sera sauté.

## Retard pluvieux

Now	8:00
24H	Delay

Now	8:00	
ZONE [1] 2 3		
Start Time	How Long	How Often
8:00	0 <sub>H</sub> 10 <sub>M</sub>	1 <sup>P</sup>
23:59 <sub>H</sub>		Delay

- 1) Lorsque la molette est sur "ON", appuyez et maintenez le bouton "+/DELAY" pendant 3 secondes pour entrer dans l'interface du mode de retard pluvieux.
- 2) Lorsque le temps par défaut "24H" clignote, appuyez sur les boutons "+" et "-" pour ajuster le temps entre 0H, 24H, 48H et 72H. Sélectionner 0H signifie annuler le mode de retard.
- 3) Appuyez sur le bouton "OK/Manual" et le programme de retard pluvieux démarrera immédiatement.



### REMARQUE:

- 1) Après avoir sélectionné la durée du retard pluvieux, vous devez appuyer sur le bouton "OK" pour activer le programme de retard pluvieux. Sinon, les paramètres de retard pluvieux seront automatiquement annulés après avoir clignoté à l'écran pendant 3 à 5 secondes.
- 2) Le mode de retard pluvieux ne peut pas être mis en pause une fois lancé. Pour arrêter le programme de retard pluvieux, appuyez et maintenez le bouton "DELAY" pour arrêter le programme de retard pluvieux et restaurer le programme d'arrosage original. (Alternativement, vous pouvez tourner la molette sur "OFF" puis la remettre sur "ON" pour reprendre le programme d'arrosage original.)

- 3) Le réglage de la pause de pluie est appliqué à toutes les trois zones en même temps. Si vous définissez le programme de pause de pluie pour une zone, les programmes des deux autres zones seront également retardés.

## FERMER UNE/DEUX DES ZONES

Now				8:00			
ZONE [1]				2	3		
Start Time	How Long	How Often					
OFF	0 <sub>H</sub> 10 <sub>M</sub>	1 <sup>P</sup>					

Processus de réglage


Now				8:00			
ZONE [1]				2	3		
Start Time	How Long	How Often					
OFF	0 <sub>H</sub> 10 <sub>M</sub>	1 <sup>P</sup>					
OFF							

Réglage terminé

Si vous souhaitez utiliser une ou deux des trois zones pour l'arrosage et fermer les autres zones, veuillez suivre les étapes suivantes pour fermer la ZONE 1. Vous pouvez fermer les autres zones en utilisant la même méthode.

- 1) Tournez la molette sur "START TIME" et appuyez sur "ZONE" pour sélectionner la ZONE 1.
- 2) L'heure clignote. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour ajuster l'heure jusqu'à ce qu'elle affiche "OFF".
- 3) Tournez la molette sur "ON" pour enregistrer les modifications et vous verrez l'écran afficher "OFF" pour la ZONE 1 sur la page principale.

## MODE OFF



- 1) Si vous souhaitez arrêter tous les plans d'arrosage pour une période prolongée, tournez la molette sur "OFF".
- 2) La minuterie ne réalisera pas d'arrosage automatique lorsqu'elle est en mode "OFF", mais la minuterie conserve toujours les programmes que vous avez paramétrés. Dès que vous tournez la molette sur "ON", les programmes paramétrés fonctionneront à nouveau.

### Remarque:

Votre horaire d'arrosage automatique ne fonctionnera que si la molette est sur ON.

## ÉTAT DE LA BATTERIE

 Icône de faible puissance

**Remarque:** Lorsque les piles n'ont pas assez d'énergie, le signal de faible batterie apparaîtra à l'écran. Il est recommandé de changer les piles le plus vite possible.

# FONCTIONNEMENT DANS DIFFÉRENTS PROGRAMMES

## Arrosage automatique pour 3 zones

Votre plan d'arrosage programmé			Fonctionnement réel	
Vanne	Heure de départ	Combien de temps	Heure de début effective	Heure de fin d'arrosage
Zone 1	7:00	20 minutes	7:00	7:20
Zone 2	7:00	20 minutes	7:20	7:40
Zone 3	6:00	20 minutes	6:00	6:20

**Pour garantir que le volume d'eau sortant et la pression de l'eau du robinet ne diminuent pas, la minuterie n'ouvrira toujours qu'une seule vanne à la fois lorsque plusieurs zones fonctionnent en même temps.** Dans ce cas, une vanne ayant l'heure de début la plus précoce fonctionnerait en premier. Lorsque les zones ont la même heure de début, le minuteur ouvre la vanne une par une en fonction du numéro de zone 1-2-3.

Par exemple comme ci-dessus :

- 1) La zone 3 a l'heure de début la plus tôt parmi les trois zones, donc la zone 3 fonctionnera en premier.
- 2) Les zones 1 et 2 ont toutes deux la deuxième heure de début la plus tôt et fonctionneront ensuite. La zone 1 en deuxième et la zone 2 en troisième.

## Différente fréquence d'arrosage

Heure de départ	À quelle fréquence	Comment le minuteur fonctionne à différentes fréquences	Prochaine heure de départ	-
8:00 AM	8H	Prochaine heure de départ = heure de départ + 8H	16:00 PM	...
8:00 AM	12H	Prochaine heure de départ = heure de départ + 12H	20:00 PM	...
8:00 AM	1 Day	Prochaine heure de départ 16:00 PM = heure de départ + 1 JOUR	8:00 AM Tous les jours	...
8:00 AM	2 Day	Prochaine heure de départ = heure de départ + 2 JOUR	8:00 AM Dans 2 jours	...
8:00 AM	3 Day	Prochaine heure de départ = heure de départ + 3 JOUR	8:00 AM Dans 3 jours	...

En mode automatique, en quoi la minuterie fonctionnera-t-elle avec différentes fréquences d'arrosage?

**Par exemple, comme ci-dessus :**

Elle indique l'heure de début et l'heure du prochain début lorsque vous choisissez différents paramètres "Combien de fois", c'est-à-dire la fréquence d'arrosage.

**Exemples de fréquences d'arrosage : tous les 1 jour, tous les 2 jours et tous les 3 jours :**

### TOUS LES 1 JOUR



### TOUS LES 2 JOUR



### TOUS LES 3 JOUR



## L'arrosage programmé rencontre l'arrosage manuel

Vanne	Heure de départ	Combien de temps	Mode	Fonctionnement réel
Zone 1	7:00	20 minutes	Mode d'arrosage programmé tous les jours	Exécuter le programme d'arrosage automatique de 7: 00~7: 10
Zone 2	7:10	30 minutes	ode d'arrosage manuel seulement pour aujourd'hui	Exécuter le programme d'arrosage manuel de 7: 10~7: 40
Zone 3	7:30	20 minutes	Mode d'arrosage programmé quotidiennement	Exécuter le programme d'arrosage automatique de 7h30 à 7h50 le lendemain

Le mode d'arrosage manuel a toujours la priorité sur le mode d'arrosage programmé.

**Par exemple, comme ci-dessus :**

- 1) La zone 1 commence son programme d'arrosage automatique à 7h00 et son heure de fin originale est à 7h20. Cependant, la zone 2 commence le mode d'arrosage manuel à 7h10, ce qui est plus tôt que 7h20. Alors, le minuteur ouvrirait la zone 2 pour exécuter le programme d'arrosage manuel de 7h10 à 7h40, et la zone 1 serait fermée de 7h10 à 7h20, ce qui signifie que la zone 1 perdrait 10 minutes d'arrosage.
- 2) Après que la zone 2 ait terminé l'arrosage manuel à 7h40, la zone 3 sautera l'arrosage programmé pour aujourd'hui puisque l'heure de début de l'arrosage automatique est passée. Elle commencera l'arrosage automatique le lendemain à 7h30 après que la zone 1 et la zone 2 aient terminé l'arrosage.

## DÉPANNAGE

Problème	Facteurs possibles	Solution peut aider
Condensation Sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'air se condense à l'intérieur du Écran en raison de la Différence de température Entre l'intérieur et À l'extérieur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le brouillard disparaîtra à mesure que la température augmentera, ou le laissera en place pendant un certain temps.</li> </ul>
Basse eau pression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocage du filtre.</li> <li>• La pression d'entrée n'est pas suffisante pour répondre aux besoins en arrosage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le filtre est obstrué, si c'est le cas, nettoyez ou remplacez le filtre.</li> <li>• Assurez-vous que le minuteur est installé correctement et qu'il n'est pas enfilé de travers.</li> <li>• Installez une pompe de surpression ou un autre équipement de pressurisation.</li> </ul>
Le minuteur ne fonctionne pas ou a un faible débit d'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les Batteries sont faibles.</li> <li>• Le cadran ne tourne pas vers ON.</li> <li>• Le robinet n'est pas ouvert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacer tout neuf Piles alcalines.</li> <li>• Tourner le bouton de la Cadran à la position ON.</li> <li>• Allumez le robinet.</li> </ul>
La minuterie est fuites	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laveur de filtre perdu ou Endommagé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le laveur de filtre est En place.</li> <li>• Vérifiez si le joint du filtre est propre et en bon état.</li> <li>• La connexion du robinet est serrée à la main.</li> </ul>
<p><b>Si vous avez besoin d'aide pour utiliser la minuterie, n'hésitez pas à nous contacter.</b></p> <p>US sans frais: +1 833-381-5659 (lun-ven: 9:30 AM-5:30 PM PST)            DE sans frais: +49 800-182-0576(lun-ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)            UK sans frais: +44 800-808-5337 (lun-ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)</p>		

## AVERTISSEMENTS

- 1) Destiné à l'usage extérieur seulement, mis dans l'extérieur abrité sera Prolonger la durée de vie du produit.
- 2) l'utilisation d'outils pour sécuriser la minuterie peut conduire à un serrage excessif et Dommages à la minuterie. Veuillez ne pas utiliser d'outils pour installer le Minuterie; Il est recommandé de le fixer à la main.
- 3) veuillez vous assurer que le filtre est placé horizontalement dans le haut Connecteur avant installation pour éviter les fuites, ajoutez un filtre Et filetage bande de joint si neces
- 4) Le filtre en maille peut empêcher les particules de saleté. Pour prolonger la durée de vie du minuteur de tuyau, veuillez nettoyer le filtre régulièrement et le remplacer lorsqu'il est usé.
- 5) Lorsque la puissance est faible, veuillez remplacer les piles à temps pour éviter l'interruption du fonctionnement normal ; lors du remplacement des piles, veuillez vous assurer que le compartiment des piles est sec.
- 6) Lorsqu'il n'est pas utilisé, retirez SVP les batteries, vidappez l'eau De la minuterie et le stocker à l'intérieur pour éviter le gel.
- 7) N'employez pas la minuterie quand la température est au-dessus de 50°C (122°F) ou moins de 3°C (37,4 °F).
- 8) Ne soumettez pas le produit à la force extrême et au choc.
- 9) Un choc électrique grave pourrait avoir lieu si de l'eau est pulvérisée dans Prises ou sources de courant électrique. Ne jamais immerger le Produit dans l'eau.

## GARANTIE

RainPoint offre une garantie sans souci d'un an contre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous remplacerons gratuitement le produit jugé défectueux lors d'un usage raisonnable et d'un service déterminés uniquement par RainPoint.

Pour déposer une demande de garantie, veuillez envoyer votre identifiant de commande par e-mail à [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com) et nous répondrons dans les 24 heures.

## SERVICE CLIENT

Si vous rencontrez toujours des problèmes lors de la configuration, veuillez rechercher "RainPoint" sur YouTube pour trouver des vidéos d'installation!

Si le manuel utilisateur ne contient pas ce que vous recherchez ou si vous avez besoin d'aide, veuillez préparer le numéro de lot de votre appareil et nous contacter avant de retourner le produit au magasin.

Numéro de lot : XXXXX (sur l'arrière du minuteur).

US sans frais: +1 833-381-5659 (lun-ven: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE sans frais: +49 800-182-0576(lun-ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK sans frais: +44 800-808-5337 (lun-ven: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Courriel:[service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ


EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

MANUFACTURER/HERSTELLER/FABRICANT/PRODUTTORE/FABRI-  
CANTE:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN: Floor 3,  
Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area Cangshan  
District, Fuzhou, China. 350008

Email: service@rainpointonline.com



Not included



À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE  
OU

Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Scan the QR code to get fast support

## Need Help?

Please contact us

**US toll free:** +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

**DE toll free:** +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**UK toll free:** +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

**Email:** [service@rainpointonline.com](mailto:service@rainpointonline.com)

