


Manual del usuario

Cronómetro digital de agua de cuatro zonas de rainpoint

Número de Modelo.ITV347



Correo electrónico:
service@rainpointonline.com



Línea directa gratuita
Teléfono gratuito en EE. UU.(Inglés): +1 833-381-5659
(Lun-Vie: 9:30 AM-5:30 PM PST)
Teléfono gratuito en DE(Alemán): +49 800-182-0576
(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)
Teléfono gratuito en UK(Inglés): +44 800-808-5337
(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

CONSEJOS CÁLIDOS LEA ANTES DE USARLO



Cuando la temperatura sea inferior a 37,4 ° f (3 ° c), no use un cronómetro de agua, almacene el cronómetro en el interior para evitar posibles daños causados por la congelación.



Los filtros pueden capturar partículas de suciedad para evitar que entren en el cronómetro y causen obstrucciones. Limpie el filtro regularmente y reemplace si está desgastado.



Para garantizar una vida útil más larga, use 4 nuevas baterías alcalinas aa (excluidas). No mezcle baterías alcalinas nuevas y antiguas, baterías estándar (carbono y zinc) o baterías recargables.



Activar el cronómetro de agua antes de su primer uso o después de un período de inactividad (ver página 106: ACTIVAR EL CRONÓMETRO ANTES DE USARLO).



Solo se puede usar agua fría limpia

Si tiene alguna pregunta durante el uso, Póngase en contacto con nosotros:



Web: www.rainpointonline.com



Correo electrónico: service@rainpointonline.com



Telefono gratuito en EE. UU.(Inglés): +1 833-381-5659

(Lun-Vie: 9:30 AM-5:30 PM PST)


Telefono gratuito en DE(Alemán): +49 800-182-0576

(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Telefono gratuito en UK(Inglés): +44 800-808-5337

(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

RESUMEN



ESPECIFICACIÓN

Proyecto	Especificación
Hilo de entrada	NH(US) para grifo de 3/4" BSP(EU) para grifo de 3/4" o 1"
Temperatura de trabajo	37,4 °F - 122 °F (3 °C - 50 °C)
Presión del agua de trabajo	0,5 Bar - 8 Bar (725 PSI - 116 psi)
Formato de tiempo	12 horas / 24 horas
Retraso en las lluvias	24/48/72 horas
Frecuencia del suministro de agua	1H - 12H, 1 - 7 días
Duración del suministro de agua	1min-4H
Tiempo de riego manual	1 minuto - 8 horas
Impulsado por	4 * baterías alcalinas aa (excluidas)
Nivel de impermeabilización	IP65

INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DEL BOTÓN




Función de marcación	
Marcador	Girar la perilla para establecer el plan de riego y guardar la configuración
Encendido	Elija el formato de hora 12H/24H y ajuste la hora actual.
Apagado	Establecer la hora para comenzar a regar.
Ajustar reloj	Seleccione el formato de tiempo 12h / 24h y establezca la hora actual
Hora de inicio	Establecer el tiempo para comenzar el riego
Cuanto tiempo	Establecer la duración del plan de riego.
Con que frecuencia	Establecer la frecuencia del plan de riego.



Función del botón	
Ok / botón manua	Confirmar configuraciones o regar manualmente.
+ / botón de retraso	Ajustar la configuración, seleccionar el tiempo de retraso de la lluvia.
- botón	Ajustar la configuración, seleccionar el tiempo de retraso de la lluvia.
Botón de zona	Cambiar la zona de riego al configurar.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS


- 1) Retire la cabina de la batería en la parte inferior del cronómetro.
- 2) Inserte 4 baterías alcalinas aa (1.5v) nuevas (excluidas).
- 3) Coloque la Caja de la batería de nuevo en el cronómetro y presione con fuerza para asegurarse de que está completamente sellada.





Nota:

- 1) Después de instalar la batería, instale firmemente la cabina de la batería para garantizar la impermeabilidad.
- 2) Cuando el cronómetro no esté en uso durante mucho tiempo, retire la batería y maneje adecuadamente.
- 3) Cuando se muestre el indicador de baja potencia, reemplace la batería.
- 4) No tires la batería al fuego. La batería puede explotar o filtrarse.
- 5) Para garantizar una vida útil más larga, use 4 nuevas baterías alcalinas aa (excluidas). No mezcle baterías alcalinas nuevas y antiguas, baterías estándar (carbono y zinc) o baterías recargables.


INSTALAR UN CRONÓMETRO EN EL GRIFO



- 1) Cierre el grifo del jardín.
- 2) Atornille el temporizador al grifo del jardín y coloque la pantalla lo más vertical posible con respecto al suelo para evitar que se acumule agua de lluvia y goteando hacia el interior.
- 3) Atornille la manguera de jardín a la salida del temporizador.
- 4) Abra el grifo después de programar el temporizador.



Consejo: Si se produce una fuga debido a roscas desgastadas o chaflán dañado en la conexión del grifo, envuelva cinta de teflón en el sentido de las agujas del reloj alrededor de las roscas externas (2-3 vueltas) hasta que quede hermético.




Nota:

- ⊗ No use herramientas, solo instale el cronómetro manualmente.
- ⊗ Cuando se espera una temperatura de punto de congelación, el cronómetro debe quitarse del grifo de la manguera y almacenarse en el interior para evitar posibles daños causados por la congelación.
- ▲ Siga los siguientes pasos para instalar correctamente el filtro y mantenerlo limpio.



ACTIVAR EL CRONÓMETRO ANTES DE USARLO

- ▲ Por favor, active la válvula la primera vez que use el cronómetro, o ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo utilizó.



- 1) Mantenga el grifo cerrado y gire el dial a "ON".
 - 2) Mantenga presionado el botón "OK/MANUAL" mientras inserta las baterías para ingresar al modo de autoinspección.
 - 3) Suelte el botón "OK/Manual" después de 3 segundos y todas las válvulas se abrirán y cerrarán alternativamente para completar la autoinspección; cada válvula tarda 5 segundos.
 - 4) Después de que todas las zonas hayan completado la primera autoinspección, abra un poco el grifo para comenzar la prueba con agua.
- 5) Durante la prueba de cada válvula, verifique si el agua fluye o se detiene como se esperaba.
Si es así, las válvulas temporizadas se han activado correctamente; use el temporizador con confianza.
Si no es así, repita los pasos de prueba varias veces o contáctenos inmediatamente para obtener soporte.
- 6) Después de la prueba, retire las baterías para evitar un ciclo de prueba repetido. Luego, vuelva a insertar las baterías para iniciar el funcionamiento normal.

Nota:

Al probar, Manténgase alejado de la salida del cronómetro para evitar salpicaduras.

PROGRAMAR EL CRONÓMETRO

Este temporizador de tres zonas le permite regar tres áreas diferentes utilizando un solo grifo, con cada zona personalizable para horarios de inicio independientes, duraciones de riego y frecuencias.

Nota:

1) Operación de una sola zona:

El dispositivo solo puede ejecutar programas de una zona a la vez; Operar varias áreas al mismo tiempo dividirá y reducirá la presión del agua. Si existe un procedimiento de conflicto, solo se ejecutará un área, mientras que el resto esperará su finalización. **Para más información, consulte p119.**

2) Instrucciones de instalación:

Configuración de planes de riego para cada zona: Presione el botón "ZONA" para seleccionar la ZONA 1. Establezca el horario de inicio, la duración y la frecuencia de la ZONA 1 y luego gire el dial a "ON" para guardar los cambios. El plan de riego para la ZONA 1 se ha configurado correctamente. Utilice el botón "ZONA" para seleccionar la ZONA 2 o la ZONA 3 y use el mismo método para configurar los planes de riego para cada zona.

Plan de riego:


Solo se puede establecer un plan de riego en cada área.

PASO 1: CONFIGURAR EL RELOJ

ow	24H

Now	12:30

- 1) Transfiera el dial a "SET CLOCK". Utilice los botones "+" o "-" para seleccionar el formato 24H o 12H, y luego presione el botón "OK" para confirmar e introducir la configuración de tiempo.
- 2) El número de horas parpadea. Use los botones "+" o "-" para ajustar el número a la hora local. Si elige el formato 12H, preste atención a la diferencia entre AM y PM.
- 3) Utilice el botón "OK" para confirmar y cambiar entre horas, minutos o formatos 12H / 24H.
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios y luego continuar con el siguiente paso.




Nota:

- 1) Después de completar este paso, gire el dial para guardar los cambios, en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarlas.
- 2) Presione y mantenga el botón "+" o "-" durante 3 segundos para ajustar rápidamente el número.

PASO 2: HORA DE INICIO

Now	18:00		
ZONE	[1]	2	3
Start Time	How Long	How Often	
8:00	0 _H	10 _M	1 ^D



- 1) Girar la perilla a la "START TIME".
- 2) La hora parpadea; Utilice los botones "+" y "-" para establecer la hora de inicio.
- 3) Utilice el botón "OK" para cambiar entre horas o minutos.
- 4) Girar el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios y luego continuar Siguiente paso.

Para más información, consulte la página 119 para conocer la lógica de funcionamiento de las válvulas en cada área del cronómetro.


Para saber cómo cerrar una o más áreas, consulte la página 117 en este manual.

Nota:

Presione el botón "+" o "-" durante 3 segundos para ajustar rápidamente el número.

PASO 3: CUÁNTO TIEMPO

Now	18:00		
ZONE [1] 2 3			
Start Time	How Long	How Often	
8:00	0 _H 10 _M	1 ^D	




- 1) Girar el dial a "HOW LONG".
- 2) La hora parpadea. Utilice los botones "+" y "-" para seleccionar el tiempo de riego, que varía de 1 minuto a 4 horas.
- 3) Utilice el botón "OK" para confirmar y cambiar entre horas o horas Min.
- 4) Girar el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios y continuar con el siguiente paso.

Nota:

- 1) Presione y mantenga el botón "+" o "-" durante 3 segundos para ajustar rápidamente el número.
- 2) Dado que el rango de configuración de "HOW LONG" es de 1 minuto a 4 horas, el rango de configuración de "HOW OFTEN" es de 1 hora a 12 horas o de 1 día a 7 días, **es muy importante garantizar que la configuración de "HOW OFTEN" sea igual o mayor que la configuración de "HOW LONG"**. Esto garantiza el correcto funcionamiento del plan; De lo contrario, es posible que no funcione como se esperaba.

PASO 4: CON QUÉ FRECUENCIA

Now	18:00		
ZONE	[1]	2	3
Start Time	How Long	How Often	
8:00	0 _H 10 _M	1 ^D	



- 1) Transfiera el dial a "HOW OFTEN".
- 2) Utilice los botones "+" y "-" para establecer la frecuencia de riego. Puede elegir entre 1 y 12 horas o entre 1 y 7 días.
- 3) Girar el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios y continuar con el siguiente paso.

Para más información, consulte la página 120 para la lógica de la frecuencia del riego.

Nota:

Presione el botón "+" o "-" durante 3 segundos para ajustar rápidamente el número.

PASO5: RIEGO AUTOMÁTICO

Now	18:00		
	ZONE [1]	2	3
Start Time	How Long	How Often	
8:00	0 _H 10 _M	1 ^P	
Next	8:00		


El próximo plan del distrito 1

Now	18:00		
	ZONE 1 [2]	3	
Start Time	How Long	How Often	
12:00	0 _H 10 _M	1 ^P	
Next	12:00		

El próximo plan del distrito 2

Now	18:00		
	ZONE 1	2	[3]
Start Time	How Long	How Often	
16:00	0 _H 10 _M	1 ^P	
Next	16:00		

El próximo plan del distrito 3



- 1) Transfiera el dial a "ON".
- 2) La pantalla LCD mostrará la hora actual y cambiará automáticamente para mostrar los detalles del programa para cada una de las tres zonas.


¡Felicitaciones!

Su cronómetro se ha programado con éxito ahora. Comenzará automáticamente a regar en función de la hora de inicio, la duración y la frecuencia de la programación.


¡Ahora puedes encender el grifo y creer que el cronómetro regará!

FUNCIONES ADICIONALES


Riego manual




seleccionar la ZONA 1



ajuste de la duración del riego manual




seleccionar la ZONA 3





riego manual

Lea todo el proceso de procedimiento antes de realizar la configuración. Tiene de 5 a 7 segundos para cada paso, y si no se detecta actividad durante 7 segundos, la interfaz de configuración se cerrará automáticamente.

- 1) Gire el dial a "ON".
- 2) Pulse el botón "MANUAL" durante 3-5 segundos para activar el modo riego manual.



- 3) Seleccione una zona con el botón "Zone" y confirme pulsando "OK"
(Nota: solo se puede seleccionar una zona en el modo manual, para garantizar presión adecuada).
- 4) Ajuste la duración (1 minuto - 8 horas) con los botones "+" o "-". The default watering duration is 10 minutes. Press and hold the "+" or "-" buttons will quickly increase or decrease the value.
- 5) Cuando los números parpadeen, pulse "OK" inmediatamente para iniciar. The screen will display ( and ) along with the remaining time for manual watering.
- 6) Para detener el riego manual, Pulse el botón "**MANUAL**" durante 3-5 segundos, dejará de regar manualmente y reanudará el procedimiento de riego original.

Nota:

- 1) Después de configurar la duración del riego manual, recuerde presionar el botón "OK" y comenzar el riego manual; De lo contrario, la configuración manual de riego se retirará automáticamente después de parpadear en la pantalla durante unos 5-8 segundos..
- 2) Si no ha seleccionado una zona, luego presione "OK" para entrar en la configuración del tiempo de riego manual y luego presione "OK" de nuevo para comenzar el riego manual, Dado que no ha seleccionado ninguna zona específica, el sistema activará automáticamente la Zona 1 para realizar el riego.

Nota:

El modo de riego manual siempre tiene prioridad sobre el modo de riego automático.

- Para una zona, cuando funciona el riego automático, el riego manual que se inicia más tarde entra en conflicto con ella, ya sea de la misma o diferente zona, el riego automático se interrumpe y pierde su tiempo de riego restante.
- Para una zona, cuando ejecuta el modo de riego manual, el riego automático que se inicia más tarde entra en conflicto con él, ya sea de la misma zona o de otra se saltará el modo de riego automático.

Retraso en las lluvias

Now	8:00
24H	Delay

Now	8:00
ZONE [1] 2 3	
Start Time	How Long How Often
8:00	0 _H 10 _M 1 ^P
2359 _H	Delay

- 1) Al marcar "ON", Presione el botón "+ / DELAY" durante 3 segundos para entrar en la interfaz del modo de retraso de la lluvia.
- 2) Cuando el tiempo predeterminado "24h" parpadea, presione los botones "+" y "-" para ajustar el tiempo entre 0h, 24h, 48H y 72h. seleccionar 0h significa cancelar el modo de retraso.
- 3) Al presionar el botón "OK / MANUAL", se iniciará inmediatamente el procedimiento de retraso de la lluvia.



Nota:

- 1) Después de seleccionar el tiempo de retraso de la lluvia, debe presionar el botón "OK" para activar el programa de retraso de la lluvia. De lo contrario, la configuración de retraso de la lluvia se retirará automáticamente después de parpadear en la pantalla durante 3 - 5 segundos.
- 2) El modo de retraso de la lluvia no se puede suspender una vez activado. Para detener el procedimiento de retraso de la lluvia, Presione el botón "DELAY" para detener el plan de retraso de la lluvia y reanudar el procedimiento de riego original. (o puede girar el dial a "OFF" y luego volver a "ON" para restaurar el procedimiento de riego original).

- 3) El establecimiento de retrasos en las lluvias se aplica simultáneamente a las cuatro zonas. Si ha establecido un procedimiento de retraso en las lluvias para una zona, los planes para las otras tres zonas también se retrasarán.

CERRAR UNA/DOS DE LAS ZONAS

Now			8:00		
ZONE [1]			2	3	
Start Time	How Long	How Often			
OFF	0 _H 10 _M	1 ^D			

Proceso de configuración


Now			8:00		
ZONE [1]			2	3	
Start Time	How Long	How Often			
OFF	0 _H 10 _M	1 ^D			
OFF					

Configuración completada

Si deseas usar una o dos de las tres zonas para el riego y cerrar las otras zona(s), consulta los siguientes pasos para cerrar la ZONA 1 y puedes cerrar las otras zonas utilizando el mismo método.

- 1) Transfiera el dial a la "START TIME" y luego presione "ZONE" para seleccionar el área 1.
- 2) La hora parpadea. Presiona el botón "+" o "-" para ajustar la hora hasta que se muestre "OFF".
- 3) Gira el dial a "ON" para guardar los cambios y verás que la pantalla muestra la hora de inicio como "OFF" de la ZONA 1 en la página principal.

MODO OFF




- 1) Si desea detener todos los planes de riego durante mucho tiempo, mueva la perilla a "OFF".
- 2) El cronómetro no riega automáticamente en modo apagado, pero el cronómetro todavía guardará el programa que ha establecido. Una vez que el dial se transfiere a "ON", el programa establecido volverá a funcionar.

Nota:

Tu programación de riego automático solo se ejecutará si la perilla está en ON.

Estado de la batería

 Icono de bajo consumo de energía

Nota: Cuando la batería es insuficiente, el icono de baja batería se mostrará en la pantalla, por favor cambie la batería lo antes posible.

TRABAJAR EN DIFERENTES PROYECTOS

Riego automático para 3 zonas

Su plan de riego regular			Trabajo práctico	
Válvula	Hora de inicio	Cuánto tiempo	Hora de inicio en tiempo real	Tiempo de riego completado
Zona 1	7:00	20 minutos	7:00	7:20
Zona 2	7:00	20 minutos	7:20	7:40
Zona 3	6:00	20 minutos	6:00	6:20

Para garantizar que la cantidad de agua de salida y la presión del agua del grifo no disminuyan, cuando varias áreas funcionan al mismo tiempo, el cronómetro solo abrirá una válvula a la vez. En este caso, la válvula con el primer tiempo de arranque funcionará primero. Cuando las zonas tienen el mismo tiempo de inicio, el temporizador abrirá la válvula una por una según el número de zona del 1 al 2 al 3.

Por ejemplo, como se indicó anteriormente:

- 1) La zona 3 tiene el tiempo de inicio más temprano entre las tres zonas, por lo que la zona 3 funcionará primero.
- 2) Tanto la zona 1 como la zona 2 tienen el segundo tiempo de inicio más temprano y funcionarán a continuación. Zona 1 en segundo lugar y zona 2 en tercer lugar.

Diferentes frecuencias de riego

Hora de inicio	Con qué frecuencia	Cómo funciona el cronómetro en diferentes frecuencias	La próxima hora de inicio	-
8:00 AM	8H	Próxima hora de inicio = hora de inicio + 8h	16:00 PM	...
8:00 AM	12H	Próxima hora de inicio = hora de inicio+ 12h	20:00 PM	...
8:00 AM	1 Día	Próxima hora de inicio = hora de inicio + 1 días	8:00 AM todos los días	...
8:00 AM	2 Día	Próxima hora de inicio = hora de inicio+ 2 días	8:00 AM 2 días después	...
8:00 AM	3 Día	Próxima hora de inicio = hora de inicio+ 3 días	8:00 AM 3 días después	...

En modo automático, qué funcionará el cronómetro con diferentes frecuencias de riego?

Por ejemplo, como se mencionó anteriormente:

Muestra la hora de inicio y la siguiente hora de inicio cuando eliges diferentes "How often", es decir, la frecuencia de riego.

Ejemplos de la frecuencia de riego cada 1 día, cada 2 días y cada 3 días:

Cada 1 día



Cada 2 día



Cada 3 día



Riego regular y riego manual

Válvula	Hora de inicio	Cuánto tiempo	Modo	Realmente correr
Zona 1	7:00	20 minutos	Modo de riego regular diario	Ejecutar el programa de riego automático de 7: 00 a 7: 10
Zona 2	7:10	30 minutos	Hoy solo hay modo de riego manual	De 7 - 10 a 7 - 40 ejecutar el programa de riego manual
Zona 3	7:30	20 minutos	Modo de riego regular diario	Al día siguiente, de 7 - 30 a 7 - 50, se ejecuta el programa de riego automático

El modo de riego manual siempre tiene prioridad sobre el modo de riego regular.

Por ejemplo, como se mencionó anteriormente:

- 1) El área 1 inicia el procedimiento de riego automático a las 7: 00, y su tiempo de finalización original es a las 7: 20. Sin embargo, el área 2 inicia el modo de riego manual en 7 - 10, que es anterior al 7 - 20, y luego el cronómetro abrirá el área 2 y operará el programa de riego manual en 7 - 10 a 7 - 40, y el área 1 se cerrará en 7 - 10 a 7 - 20, lo que significa que el área 1 perderá 10 minutos de riego.
- 2) Después de que el área 2 haya completado el riego manual a las 7: 40, el área 3 saltará el riego regular de hoy, ya que ha pasado la hora de inicio del riego automático, que comenzará a las 7: 30 del día siguiente a que las áreas 1 y 2 hayan completado el riego.

Resolución de problemas

Problemas	Posibles factores	La solución puede ayudar
Condensación en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, el aire se condensa en la pantalla. 	<ul style="list-style-type: none"> • La niebla desaparece a medida que aumenta la temperatura o se queda un tiempo.
Baja presión de agua	<ul style="list-style-type: none"> • El filtro está bloqueado. • La presión de entrada no es suficiente para satisfacer las necesidades de riego. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el filtro está bloqueado y, si está bloqueado, limpie o reemplace el filtro. • Asegúrese de que el cronómetro esté correctamente instalado y no haya hilos cruzados. • Instalar bombas de refuerzo u otros equipos de refuerzo.
El cronómetro no entra en el agua o el caudal de agua es bajo	<ul style="list-style-type: none"> • La batería es baja. • El dial no está abierto. • El grifo no se abrió. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplazar baterías alcalinas nuevas. • Gire la perilla del dial a la posición de. • encendido. Abre el grifo.
Fuga de cronómetro	<ul style="list-style-type: none"> • La arandela del filtro se pierde o se daña. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la arandela. • del filtro está en su lugar. • Compruebe si la arandela del filtro está limpia y libre de daños. La conexión del grifo se aprieta a Mano.

Si necesita ayuda al usar el cronómetro, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Correo electrónico: service@rainpointonline.com
 Telefono gratuito en EE. UU.(Inglés): +1 833-381-5659
 (Lun-Vie: 9:30 AM-5:30 PM PST)
 Telefono gratuito en DE(Alemán): +49 800-182-0576
 (Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)
 Telefono gratuito en UK(Inglés): +44 800-808-5337
 (Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

ADVERTENCIAS

- 1) Solo para uso al aire libre, colocarlo al aire libre protegido prolongará la vida útil del producto.
- 2) El uso de herramientas para fijar el cronómetro puede causar un apriete excesivo y daños en el cronómetro. No use herramientas para instalar temporizadores; Se recomienda fijarlo a Mano.
- 3) Antes de la instalación, asegúrese de que el filtro se coloque horizontalmente en el conector superior para evitar fugas y, si es necesario, agregue el filtro y la cinta de sellado roscada.
- 4) Los filtros de red pueden prevenir partículas de suciedad. Para prolongar la vida útil del cronómetro de la manguera, limpie el filtro regularmente y reemplace cuando se desgaste.
- 5) Cuando la batería sea baja, reemplace la batería a tiempo para evitar interrumpir el funcionamiento normal; Al reemplazar la batería, asegúrese de que la cabina de la batería esté seca.
- 6) Cuando no esté en uso, retire la batería, vacíe el agua del cronómetro y almacénela en el interior para evitar el Hielo.
- 7) No utilice el cronómetro cuando la temperatura esté por encima de 50 ° c (122 ° f) o por debajo de 3 ° c (37,4 ° f).
- 8) No aplique demasiada fuerza e impacto al producto.
- 9) Si el agua se pulveriza en una toma o fuente de alimentación, puede causar una descarga eléctrica severa. No sumerja el producto en agua.

GARANTÍA

Rainpoint ofrece una garantía sin preocupaciones de un año por defectos de fabricación en materiales y procesos a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, reemplazaremos los productos que encuentren defectos bajo un uso y servicio razonables determinados por separado por rainpoint de forma gratuita.

Para hacer una solicitud de garantía, envíe su ID de pedido a service@rainpointonline.com Responderemos en 24 horas.

SERVICIO AL CLIENTE

¡Todavía hay problemas con la instalación, ¡ busque "rainpoint" en youtube para obtener el video de instalación!

Si el Manual del usuario no tiene lo que quieres o necesita ayuda, prepare el número de lote de su dispositivo y Póngase en contacto con nosotros antes de devolver el producto a la tienda.

Número de lote: XXXXX (parte posterior del cronómetro)

Número gratuito en EE. UU. (inglés): +1 833-381-5659

(Lunes a viernes: 9:30 a. m. a 5:30 p. m. PST)

Número gratuito en DE (alemán/inglés): +49 800-182-0576

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

Número gratuito en el Reino Unido (inglés): +44 800-808-5337

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ


EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

MANUFACTURER/HERSTELLER/FABRICANT/PRODUTTORE/FABRI-
CANTE:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN: Floor 3,
Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area Cangshan
District, Fuzhou, China. 350008

Email: service@rainpointonline.com



Not included



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Scan the QR code to get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

