


MANUAL DEL USUARIO

Temporizador de riego de 4 zona

Número de Modelo. ITV447



Correo electrónico:
service@rainpointonline.com



Línea directa gratuita
Teléfono gratuito en EE. UU.: +1 833-381-5659
(Lun-Vie: 9:30 AM-5:30 PM PST)
Teléfono gratuito en DE: +49 800-182-0576
(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)
Teléfono gratuito en UK: +44 800-808-5337
(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

CONSEJOS CÁLIDOS LEA ANTES DE USARLO



Cuando la temperatura sea inferior a 37,4 ° f (3 ° c), no use un cronómetro de agua, almacene el cronómetro en el interior para evitar posibles daños causados por la congelación.



Los filtros pueden capturar partículas de suciedad para evitar que entren en el cronómetro y causen obstrucciones. Limpie el filtro regularmente y reemplace si está desgastado.



Para garantizar una vida útil más larga, use 4 nuevas baterías alcalinas aa (excluidas). No mezcle baterías alcalinas nuevas y antiguas, baterías estándar (carbono y zinc) o baterías recargables.



Activar el cronómetro de agua antes de su primer uso o después de un período de inactividad (ver página 121: ACTIVAR EL CRONÓMETRO ANTES DE USARLO).



Solo se puede usar agua fría limpia

Si tiene alguna pregunta durante el uso, Póngase en contacto con nosotros:



Web: www.rainpointonline.com



Correo electrónico: service@rainpointonline.com



Telefono gratuito en EE. UU.: +1 833-381-5659

(Lun-Vie: 9:30 AM-5:30 PM PST)


Telefono gratuito en DE: +49 800-182-0576

(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Telefono gratuito en UK: +44 800-808-5337

(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

QUÉ HAY EN LA CAJA




①



②



③



④



⑤



⑥



⑦




⑧


(Solo para el mercado de la UE) ⑦ Tornillo medio x 1

- ① Temporizador de riego de 4 zona x 1
- ② manual del usuario x 1
- ③ Tuerca x 1
- ④ Soporte x 1
- ⑤ Componentes de sujeción
- ⑥ Tacos de expansión x 4
- Tornillos x 4
- ⑦ Tornillo medio x 1
- ⑧ Conector x 4
(Rosca BSP de 3/4" / Solo para el mercado de la UE)

VISIÓN GENERAL



COMPARTIMENTO DE BATERÍAS



ESPECIFICACIÓN

Artículo	Especificación
Hilo de entrada	NH(US) para grifo de 3/4" BSP(EU) para grifo de 3/4" o 1"
Temperatura de trabajo	37,4 °F - 122 °F (3 °C - 50 °C)
Presión del agua de trabajo	0,5 Bar - 8 Bar (725 PSI - 116 psi)
Formato de tiempo	12 horas / 24 horas
Retraso en las lluvias	24/48/72 horas
Frecuencia del agua	1H - 12H, 1 - 7 días
Duración del agua	1min-4H
Tiempo de riego manual	1 minuto - 8 horas
Impulsado por	4 * baterías alcalinas aa (excluidas)
Nivel de impermeabilización	IP65

INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DEL BOTÓN



Función de Marcar


Marcar	Girar la marcar para establecer el plan de riego y guardar la configuración
ON	Ejecuta el temporizador según lo programado.
OFF	Apagar todo el riego.
SET CLOCK	Seleccione el formato de tiempo 12h / 24h y establezca la hora actual
START TIME	Establecer el tiempo para comenzar el riego
HOW LONG	Establecer la duracion del plan de riego.
HOW OFTEN	Establecer la frecuencia del plan de riego.



Función del botón

Botón de zona	Cambiar la zona de riego al configurar.
+ / botón de retraso	Ajustar la configuración, presiona y mantén para activar el retraso por lluvia.
- botón	Ajustar la configuración.
Botón OK/ Manual	Confirmar configuraciones o regar manualmente.


INSTALAR EL SOPORTE DEL TEMPORIZADOR



PASO 1: Primero, asegure la tuerca en la ranura designada. Luego inserte el soporte de acero inoxidable en la ranura. Introduzca el tornillo por el lateral del soporte de acero inoxidable y apriételo con la tuerca.

Piezas utilizadas en este paso:


③ Soporte x 1, ④ Tuerca x 1,
⑦ Tornillo medio x 1.




PASO 2: Después de instalar firmemente el temporizador en el grifo, ajuste el ángulo del soporte de modo que la superficie de montaje quede al ras con la pared. Use un lápiz para marcar las posiciones de los orificios de los tornillos.

Piezas utilizadas en este paso:

Lápiz x 1 (no incluido)



PASO 3: Perfore cuatro orificios en la pared en los lugares marcados para colocar los tornillos.




PASO 4: Por último, fije el otro extremo del soporte a la pared. Primero inserte los tacos de expansión y, a continuación, atornille los tornillos.

Piezas utilizadas en este paso:

Tacos de expansión ×4


Tornillos ×4



Consejo: También puede fijar el producto a la tubería de agua usando una abrazadera, sin montarlo en la pared con tornillos.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS


- 1) Retire la tapa de la batería en la parte posterior del temporizador.
- 2) Inserte 4 baterías alcalinas AA nuevas (1.5V) (no incluidas).
- 3) Vuelva a colocar la tapa de la batería en el temporizador y presione firmemente para asegurar un sellado completo.






Nota:

- 1) Después de instalar las baterías, asegúrese de cerrar bien la tapa de la batería para garantizar su resistencia al agua.
- 2) Cuando el cronómetro no esté en uso durante mucho tiempo, retire la batería y maneje adecuadamente.
- 3) Cuando se muestre el indicador de baja potencia, reemplace la batería.
- 4) No tires la batería al fuego. La batería puede explotar o filtrarse.
- 5) Para garantizar una vida útil más larga, use 4 nuevas baterías alcalinas aa (excluidas). No mezcle baterías alcalinas nuevas y antiguas, baterías estándar (carbono y zinc) o baterías recargables.


INSTALAR UN CRONÓMETRO EN EL GRIFO



- 1) Apague el grifo del jardín.
- 2) Satornillar el cronómetro al grifo del jardín para que el monitor sea lo más vertical posible al suelo para evitar que el agua de lluvia se acumule e penetre en el interior.
- 3) Atornillar la manguera del jardín a la toma del cronómetro.
- 4) Abra el grifo después de programar el cronómetro



Consejo: Si se produce una fuga debido a una rosca dañada o a un chaflán dañado en el grifo, envuelva cinta de teflón en sentido horario alrededor de la rosca externa (2-3 vueltas) hasta que quede totalmente estanca.




Nota:

- ⊗ No use herramientas, solo instale el cronómetro manualmente.
- ⊗ Cuando se espera una temperatura de punto de congelación, el cronómetro debe quitarse del grifo de la manguera y almacenarse en el interior para evitar posibles daños causados por la congelación.
- ▲ Siga los siguientes pasos para instalar correctamente el filtro y mantenerlo limpio.



ACTIVAR EL CRONÓMETRO ANTES DE USARLO

- ▲ Por favor, active la válvula la primera vez que use el cronómetro, o ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo utilizó.



- 1) Retire la tapa de la batería e instale 4 baterías AA.
- 2) Mantenga el grifo cerrado y gire el dial a "ON".
- 3) Presione y mantenga el botón "ok / manual" mientras inserta la batería en el modo de autoinspección.
- 4) Suelte el botón "ok / manual" después de 3 segundos, y las cuatro válvulas se abrirán y cerrarán a su vez para completar la autoinspección, cada una de las cuales tardará 5 segundos.

- 5) Después de completar el primer autoexamen en el área 4, abra ligeramente el grifo y comience la prueba de agua.
- 6) Al probar cada válvula, verifique si el agua sale o cierra como se esperaba.
Si es así, la válvula del cronómetro se ha activado con éxito, tenga la seguridad de usar el cronómetro.
Si no, repita los pasos 1 a 6 veces o Póngase en contacto con nosotros de inmediato para obtener apoyo.
- 7) Después de la prueba, retire la batería y evite la prueba circular. Luego vuelva a insertar la batería para comenzar el funcionamiento normal.

Nota:

Al probar, Manténgase alejado de la salida del cronómetro para evitar salpicaduras.

PROGRAMAR EL CRONÓMETRO

Este cronómetro de cuatro zonas le permite utilizar un grifo para regar cuatro zonas diferentes, cada una de las cuales puede personalizar el tiempo de inicio independiente, la duración y la frecuencia del riego.

Nota:

1) Operación de una sola zona:

TEl dispositivo solo puede ejecutar programas de una zona a la vez; Operar varias áreas al mismo tiempo dividirá y reducirá la presión del agua. Si existe un procedimiento de conflicto, solo se ejecutará un área, mientras que el resto esperará su finalización. **Para más información, consulte p133.**

2) Instrucciones de instalación:



Establecer un plan de riego para cada área: por "ZONE"

Botón para seleccionar ZONE 1. Establezca la hora de inicio, la duración y la frecuencia ZONE 1, y luego transfiera el dial a "ON" para guardar los cambios. El plan de riego del distrito 1 se ha formulado con éxito. Utilice el botón "ZONE" para seleccionar ZONE 2, ZONE 3 o ZONE 4, y use el mismo método para establecer un plan de riego para cada área.

Plan de riego:

Solo se puede establecer un plan de riego en cada área.

PASO 1: CONFIGURAR EL RELOJ




- 1) Transfiera el dial a "SET CLOCK". Utilice los botones "+" o "-" para seleccionar el formato 24H o 12H , y luego presione el botón "OK" para confirmar e introducir la configuración de tiempo.
- 2) Tel número de horas parpadea. Use los botones "+" o "-" para ajustar el número a la hora local. Si elige el formato 12H, preste atención a la diferencia entre AM y PM.
- 3) Utilice el botón "OK" para confirmar y cambiar entre horas, minutos o formatos 12H / 24H.
- 4) Girar el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios y luego continuar con el siguiente paso.

Nota:

- 1) Después de completar este paso, gire el dial para guardar los cambios, en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona "OK" después de la configuración, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarlas.
- 2) Presione y mantenga el botón "+" o "-" durante 3 segundos para ajustar rápidamente el número.

PASO 2: HORA DE INICIO

ZONE	20:00	Now
1 2 3 4		
Start Time	How Long	How Often
8:00	0 _H 10 _M	1 ^D



- 1) Girar la perilla a la "START TIME".
- 2) La hora parpadea; Utilice los botones "+" y "-" para establecer la hora de inicio.
- 3) Utilice el botón "OK" para cambiar entre horas o minutos.
- 4) Girar el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios y luego continuar Siguiente paso.



Para más información, consulte la página 133 para conocer la **lógica de funcionamiento de las válvulas en cada área del cronómetro.**

Para saber cómo cerrar una o más áreas, consulte la página 131 en este manual.

Nota:

- 1) Presione el botón "+" o "-" durante 3 segundos para ajustar rápidamente el número.
- 2) Entre las 23:00 y las 00:00 hay una opción OFF. Cuando se selecciona OFF, el programa no se ejecutará para esa zona. Durante el proceso de configuración, puede cambiar entre
- 3) diferentes zonas utilizando la tecla "ZONE" para establecer la hora de inicio de cada zona. Después de cambiar, guarde la configuración antes de pasar a otra zona.

PASO 3: CUÁNTO TIEMPO




- 1) Girar el dial a "HOW LONG".
- 2) La hora parpadea. Utilice los botones "+" y "-" para seleccionar el tiempo de riego, que varía de 1 minuto a 4 horas.
- 3) Utilice el botón "OK" para confirmar y cambiar entre horas o horas Min.
- 4) Girar el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios y continuar con el siguiente paso.

Nota:

- 1) Presione y mantenga el botón "+" o "-" durante 3 segundos para ajustar rápidamente el número.
- 2) Dado que el rango de configuración de "HOW LONG" es de 1 minuto a 4 horas, el rango de configuración de "HOW OFTEN" es de 1 hora a 12 horas o de 1 día a 7 días, **es muy importante garantizar que la configuración de "HOW OFTEN" sea igual o mayor que la configuración de "HOW LONG". Esto garantiza el correcto funcionamiento del plan; De lo contrario, es posible que no funcione como se esperaba.**
- 2) Durante el proceso de configuración, puede utilizar en cualquier momento la tecla "ZONE" para cambiar entre los diferentes ajustes de zona y guardar la configuración antes del cambio.

PASO 4: CON QUÉ FRECUENCIA

ZONE	20:00	Now
<u>1</u> 2 3 4		
Start Time	How Long	How Often
8:00	0 _H 10 _M	1 ^D



- 1) Transfiera el dial a "HOW OFTEN".
- 2) Utilice los botones "+" y "-" para establecer la frecuencia de riego. Puede elegir entre 1 y 12 horas o entre 1 y 7 días.
- 3) Girar el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios y continuar con el siguiente paso.

Para más información, consulte la página 134 para la lógica de la frecuencia del riego.

Nota:

Presione el botón "+" o "-" durante 3 segundos para ajustar rápidamente el número.

Durante el proceso de configuración, puede utilizar en cualquier momento la tecla "ZONE" para cambiar entre los diferentes ajustes de zona. Guarde la configuración después de cambiar antes de pasar a otra zona.

PASO5: RIEGO AUTOMÁTICO

ZONE	12:30	
<u>1</u> 2 3 4		
Start Time	How Long	How Often
8:00	10 _M	1 ^D
Next	8:00	

El próximo plan del ZONE 1

ZONE	12:30	
<u>1</u> 2 3 4		
Start Time	How Long	How Often
12:00	10 _M	1 ^D
Next	12:00	

El próximo plan del ZONE 2


ZONE	12:30		
1 2 3 4			
Start Time	How Long	How Often	
16:00	10 _M	1 ^D	
Next	16:00		

El próximo plan del ZONE 3

ZONE	12:30		
1 2 3 4			
Start Time	How Long	How Often	
20:00	10 _M	1 ^D	
Next	20:00		

El próximo plan del ZONE 4

- 1) Transfiera el dial a "ON".
- 2) El LCD mostrará la hora actual y cambiará automáticamente a mostrar los detalles del programa de cada una de las cuatro áreas.



Reglas de visualización NEXT:

Next	20:00
------	-------

Visualización horaria

Next	1 ^D
------	----------------

Visualización diaria

- 1) Visualización horaria: Cuando la frecuencia de riego es inferior a 24 horas, después de completar la primera tarea de riego, la sección "Siguiete" mostrará la hora de inicio del próximo riego.
- 2) Visualización diaria: Cuando la frecuencia de riego es superior a 24 horas, después de completar la primera tarea de riego, la sección "Siguiete" mostrará el número de días hasta el próximo riego. Cambiará a visualización horaria solo cuando la frecuencia baje por debajo de las 24 horas.


¡Felicitaciones!

Su cronómetro se ha programado con éxito ahora. Comenzará automáticamente a regar en función de la hora de inicio, la duración y la frecuencia de la programación.


¡Ahora puedes encender el grifo y creer que el cronómetro regará!

FUNCIONES ADICIONALES


Riego manual





Proceso de configuración



Configuración completada



- 1) Transfiera el dial a "ON".
- 2) Mantenga presionado el botón "MANUAL" durante 3-5 segundos para ingresar al modo de riego manual. Presione el botón "ZONA" para cambiar de zona y presione "OK" para pasar al siguiente paso.
- 3) Use el "+" o "-" Buttons para ajustar la duración manual del agua de 1 minuto a 8 horas. The default watering duration is 10 minutes. Press and hold the "+" or "-" buttons will quickly increase or decrease the value.
- 4) Cuando los números están brillando, immediately press the "OK" button to confirm and start manual watering. The screen will display ( and ) along with the remaining time for manual watering.

- 5) Para detener el riego manual, Presione el botón **"MANUAL"** durante 3 - 5 segundos, dejará de regar manualmente y reanudará el procedimiento de riego original. (o puede girar la perilla hacia **"OFF"** para detener el riego manual y luego volver a **"ON"** para reanudar el procedimiento de riego original).

Nota:

- 1) No olvide pulsar el botón «OK» después de ajustar la duración del riego manual para iniciar el riego manual; de lo contrario, los ajustes de riego manual se cancelarán automáticamente tras unos 5-8 segundos de parpadeo en la pantalla.
- 2) Si no ha seleccionado ninguna zona y pulsa «OK» para acceder al ajuste del tiempo de riego manual, y luego vuelve a pulsar «OK» para iniciar el riego manual, como no ha seleccionado ninguna zona específica, el sistema activará automáticamente la Zona 1 para el riego.

Nota:


El modo de riego manual siempre tiene prioridad sobre el modo de riego automático.

- Para una zona, cuando funciona el riego automático, el riego manual que se inicia más tarde entra en conflicto con ella, ya sea de la misma o diferente zona, el riego automático se interrumpe y pierde su tiempo de riego restante.
- Para una zona, cuando ejecuta el modo de riego manual, el riego automático que se inicia más tarde entra en conflicto con él, ya sea de la misma zona o de otra se saltará el modo de riego automático.

Pase a las páginas 135 para conocer la lógica de funcionamiento de las válvulas en cada área en modo de riego manual.

Retraso en las lluvias

18:00		Now
24 _H		Delay
ZONE	20:00	Now
1 2 3 4		
Start Time	How Long	How Often
8:00	0 _H 10 _M	1 ^D
2359 _M		Delay



- 1) Al marcar "ON", Presione el botón "+ / DELAY" durante 3 segundos para entrar en la interfaz del modo de retraso de la lluvia.
- 2) Cuando el tiempo predeterminado "24h" parpadea, presione los botones "+" y "-" para ajustar el tiempo entre 0h, 24h, 48h y 72h. seleccionar 0h significa cancelar el modo de retraso.
- 3) Al presionar el botón "OK / MANUAL", se iniciará inmediatamente el procedimiento de retraso de la lluvia.

Nota:

- 1) Después de seleccionar el tiempo de retraso de la lluvia, debe presionar el botón "OK" para activar el programa de retraso de la lluvia. De lo contrario, la configuración de retraso de la lluvia se retirará automáticamente después de parpadear en la pantalla durante 3 - 5 segundos.
- 2) El modo de retraso de la lluvia no se puede suspender una vez activado. Para detener el procedimiento de retraso de la lluvia, Presione el botón "DELAY" para detener el plan de retraso de la lluvia y reanudar el procedimiento de riego original. (o puede girar el dial a "OFF" y luego volver a "ON" para restaurar el procedimiento de riego original).

- 3) El establecimiento de retrasos en las lluvias se aplica simultáneamente a las cuatro zonas. Si ha establecido un procedimiento de retraso en las lluvias para una zona, los planes para las otras tres zonas también se retrasarán.

CERRAR UNA / DOS / TRES ÁREAS

ZONE	20:00	Now
<u>1</u> 2 3 4		
Start Time	How Long	How Often
OFF	0 _H 10 _M	1 ^D

Proceso de configuración

ZONE	20:00	Now
<u>1</u> 2 3 4		
Start Time	How Long	How Often
OFF	0 _H 10 _M	1 ^D
Next	OFF	

Configuración completada

Si desea usar una, dos o tres de las cuatro áreas para regar y cerrar otras áreas, consulte los siguientes pasos para cerrar la zona 1, que puede usar el mismo método para cerrar otras áreas.

- 1) Transfiera el dial a la "START TIME" y luego presione "ZONE" para seleccionar el área 1.
- 2) La hora parpadea. Presiona el botón "+" o "-" para ajustar la hora hasta que se muestre "OFF".
- 3) Gira el dial a "ON" para guardar los cambios y verás que la pantalla muestra la hora de inicio como "OFF" de la ZONA 1 en la página principal.

MODO OFF



- 1) Si desea detener todos los planes de riego durante mucho tiempo, mueva la perilla a "OFF".
- 2) El cronómetro no riega automáticamente en modo apagado, pero el cronómetro todavía guardará el programa que ha establecido. Una vez que el dial se transfiere a "ON", el programa establecido volverá a funcionar.

Nota:

Tu programación de riego automático solo se ejecutará si la perilla está en ON.

Estado de la batería

 Icono de bajo consumo de energía

Nota: Cuando la batería es insuficiente, el icono de baja batería se mostrará en la pantalla, por favor cambie la batería lo antes posible.

TRABAJAR EN DIFERENTES PROYECTOS

Riego automático para 4 zonas

Su plan de riego regular			Trabajo práctico	
Válvula	Hora de inicio	Cuánto tiempo	Hora de inicio real	Hora de finalización del riego
Zona 1	7:00	20 minutos	7:00	7:20
Zona 2	7:00	20 minutos	7:20	7:40
Zona 3	6:00	20 minutos	6:00	6:20
Zona 4	7:30	20 minutos	7:40	8:00

Para garantizar que la cantidad de agua de salida y la presión del agua del grifo no disminuyan, cuando varias áreas funcionan al mismo tiempo, el cronómetro solo abrirá una válvula a la vez. En este caso, la válvula con el primer tiempo de arranque funcionará primero. Cuando el tiempo de arranque de cada área sea el mismo, el cronómetro abrirá la válvula una por una de acuerdo con el número de área 1 - 2 - 3 - 4.

Por ejemplo, como se mencionó anteriormente:

- 1) El área 3 tiene la primera hora de inicio en las cuatro áreas, por lo que el área 3 funcionará primero
- 2) Tanto la zona 1 como la zona 2 tienen el segundo tiempo de inicio más temprano, y se ejecutarán a continuación. La zona 1 será la segunda y la zona 2 la tercera.
- 3) El área 4 tiene la última hora de inicio, por lo que el cronómetro finalmente abrirá el área 4. Debido a que la zona 2 completa el riego a las 7:40, la hora real de inicio de la zona 4 es a las 7:40, no a sus 7:30 iniciales.

Diferentes frecuencias de riego

Hora de inicio	Con qué frecuencia	Cómo funciona el temporizador en diferentes frecuencias	La próxima hora de inicio	-
8:00	8H	Próxima hora de inicio = hora de inicio + 8h	16:00	...
8:00	12H	Próxima hora de inicio = hora de inicio+ 12h	20:00	...
8:00	1 Día	Próxima hora de inicio = hora de inicio + 1 día	8:00 todos los días	...
8:00	2 Día	Próxima hora de inicio = hora de inicio+ 2 días	8:00 2 días después	...
8:00	3 Día	Próxima hora de inicio = hora de inicio+ 3 días	8:00 3 días después	...

En modo automático, qué funcionará el cronómetro con diferentes frecuencias de riego?

Por ejemplo, como se mencionó anteriormente:

Muestra la hora de inicio y la siguiente hora de inicio cuando eliges diferentes "How often", es decir, la frecuencia de riego.

Ejemplos de la frecuencia de riego cada 1 día, cada 2 días y cada 3 días:

Cada 1 día



Cada 2 día



Cada 3 día



El riego programado se encuentra con el riego manual

Válvula	Hora de inicio	Cuánto tiempo	Modo	Ejecución programada	Ejecución real
Zona 1	7:00	20 minutos	Modo de riego regular diario	7:00-7:20	7:00-7:10
Zona 2	7:10	30 minutos	Riego manual solo por hoy	7:10-7:40	7:10-7:40
Zona 3	7:30	20 minutos	Modo de riego regular diario	7:30-7:50	Retrasado para mañana 7:30-7:50

El modo de riego manual siempre tiene prioridad sobre el modo de riego regular.

Por ejemplo, como se mencionó anteriormente:

- 1) El zona 1 inicia el procedimiento de riego automático a las 7:00, y su tiempo de finalización original es a las 7:20. Sin embargo, el zona 2 inicia el modo de riego manual en 7:10, que es anterior al 7:20, y luego el cronómetro abrirá el zona 2 y operará el programa de riego manual en 7:10 a 7:40, y el zona 1 se cerrará en 7:10 a 7:20, lo que significa que el área 1 perderá 10 minutos de riego.
- 2) Después de que el zona 2 haya completado el riego manual a las 7:40, el zona 3 saltará el riego regular de hoy, ya que ha pasado la hora de inicio del riego automático, que comenzará a las 7:30 del día siguiente a que las zona 1 y 2 hayan completado el riego.

Resolución de problemas

Problemas	Posibles factores	La solución puede ayudar
Condensación en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, el aire se condensa en la pantalla. 	<ul style="list-style-type: none"> • La niebla desaparece a medida que aumenta la temperatura o se queda un tiempo.
Baja presión de agua	<ul style="list-style-type: none"> • El filtro está bloqueado. • La presión de entrada no es suficiente para satisfacer las necesidades de riego. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el filtro está bloqueado y, si está bloqueado, limpie o reemplace el filtro. • Asegúrese de que el cronómetro esté correctamente instalado y no haya hilos cruzados. • Instalar bombas de refuerzo u otros equipos de refuerzo.
El cronómetro no entra en el agua o el caudal de agua es bajo	<ul style="list-style-type: none"> • La batería es baja. • El dial no está abierto. • El grifo no se abrió. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplazar baterías alcalinas nuevas. • Gire la perilla del dial a la posición de. • encendido. Abre el grifo.
Fuga de cronómetro	<ul style="list-style-type: none"> • La arandela del filtro se pierde o se daña. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la arandela. • del filtro está en su lugar. • Compruebe si la arandela del filtro está limpia y libre de daños. La conexión del grifo se aprieta a Mano.

Si necesita ayuda al usar el cronómetro, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

Teléfono gratuito en EE. UU.: +1 833-381-5659

(Lun-Vie: 9:30 AM-5:30 PM PST)

Teléfono gratuito en DE: +49 800-182-0576

(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Teléfono gratuito en UK: +44 800-808-5337

(Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)

ADVERTENCIAS

- 1) Solo para uso al aire libre, colocarlo al aire libre protegido prolongará la vida útil del producto.
- 2) El uso de herramientas para fijar el cronómetro puede causar un apriete excesivo y daños en el cronómetro. No use herramientas para instalar temporizadores; Se recomienda fijarlo a Mano.
- 3) Antes de la instalación, asegúrese de que el filtro se coloque horizontalmente en el conector superior para evitar fugas y, si es necesario, agregue el filtro y la cinta de sellado roscada.
- 4) Los filtros de red pueden prevenir partículas de suciedad. Para prolongar la vida útil del cronómetro de la manguera, limpie el filtro regularmente y reemplace cuando se desgaste.
- 5) Cuando la batería sea baja, reemplace la batería a tiempo para evitar interrumpir el funcionamiento normal; Al reemplazar la batería, asegúrese de que la cabina de la batería esté seca.
- 6) Cuando no esté en uso, retire la batería, vacíe el agua del cronómetro y almacénela en el interior para evitar el Hielo.
- 7) No utilice el cronómetro cuando la temperatura esté por encima de 50 ° c (122 ° f) o por debajo de 3 ° c (37,4 ° f).
- 8) No aplique demasiada fuerza e impacto al producto.
- 9) Si el agua se pulveriza en una toma o fuente de alimentación, puede causar una descarga eléctrica severa. No sumerja el producto en agua.

GARANTÍA

Rainpoint ofrece una garantía sin preocupaciones de un año por defectos de fabricación en materiales y procesos a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, reemplazaremos los productos que encuentren defectos bajo un uso y servicio razonables determinados por separado por rainpoint de forma gratuita.

Para hacer una solicitud de garantía, envíe su ID de pedido a service@rainpointonline.com Responderemos en 24 horas.

SERVICIO AL CLIENTE

¡Todavía hay problemas con la instalación, ¡busque "rainpoint" en youtube para obtener el video de instalación!

Si el Manual del usuario no tiene lo que quieres o necesita ayuda, prepare el número de lote de su dispositivo y Póngase en contacto con nosotros antes de devolver el producto a la tienda.

Número de lote: XXXXX (parte posterior del cronómetro)

Número gratuito en EE. UU. : +1 833-381-5659

(Lunes a viernes: 9:30 a. m. a 5:30 p. m. PST)

Número gratuito en DE: +49 800-182-0576

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

Número gratuito en el Reino Unido: +44 800-808-5337

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/DIRECCIÓN: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659
(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337
(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

